

Инструкция по настройке номера канала сети Wi-Fi.

Модель роутера: **Sercomm S1010** Версия ПО: **1.0.12 (и выше)** Настройка:

- Подключитесь к роутеру, откройте web-интерфейс используя браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и т.д.) (по умолчанию 192.168.1.1, admin/admin).
- Для проверки текущего используемого номера канала перейдите на вкладку «Статус и поддержка»:




• Для изменения номера канала перейдите на вкладку «**Wi-Fi**» (пункт «**Общие**»), строка «**Канал**» (по умолчанию установлен режим «Авто»):



Важно: При смене канала необходимо учитывать следующие особенности:

- Рекомендуется вручную выбирать каналы 1, 6 либо 11 для диапазона 2,4 ГГц (каналы 12 и 13 могут не поддерживаться некоторыми устройствами).
- Рекомендуемые каналы 36, 40, 44 либо 48 для диапазона 5 ГГц (остальные каналы могут не поддерживаться вашими устройствами).



• Выберите новый канал для Wi-Fi сети диапазона 2,4 и 5 ГГц и нажмите кнопку «Применить».

Примечание: После изменения номера канала в настройках Wi-Fi появится дополнительная опция «Канал расширения» (с параметрами «Верхний»/Нижний»). Рекомендуется оставить значение по умолчанию (номер второго канала будет выбран автоматически). Данная опция появляется в случае, если ширина канала установлена как «20 MHz + 40 MHz auto» (пункт меню «Пропускная способность»).