

Сервисный режим предназначен для настройки подключения FPrint22 по одному из поддерживаемых ККМ интерфейсов (RS-232 или USB), выбора протокола обмена и для включения либо выключения автоотрезчика.

Для входа в сервисный режим нужно включить FPrint22 с нажатой кнопкой промотки ЧЛ, дождаться четвёртого звукового сигнала и отпустить кнопку промотки ЧЛ. ККМ войдёт в сервисный режим и выведет на печать документ, в котором представлен перечень возможных действий:

выход из сервисного режима,

выбор канала обмена,

управление работой автоотрезчика

выбор протокола обмена.

После этого FPrint22 ожидает выбора действия, который осуществляется путём нажатия на кнопку промотки ЧЛ - один, два, три или четыре раза (в зависимости от выбора) и отпускания её. При нажатии кнопки промотки ККМ воспроизводит звуковой сигнал. Возможные действия описаны ниже.

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

1. Выход

2. Канал обмена

3. Автоотрезчик

4. Протокол обмена

Меню «Сервисный режим», в котором можно выбрать одно из перечисленных действий:

- Выйти из сервисного режима (один раз нажать кнопку промотки).
- Перейти в подменю «Канал обмена» (два раза нажать кнопку промотки).
- Настроить работу автоотрезчика (трижды нажать кнопку промотки).
- Перейти в подменю «Протокол обмена» (четыре раза нажать кнопку промотки).

После выбора действия ККМ промотает 4 см ЧЛ и выведет на печать наименование выбранного подменю: «Канал обмена», «Автоотрезчик» либо «Протокол обмена». Далее представлены все возможные варианты.

Канал обмена: RS-232

1. Выход

2. RS-232

3. USB

XX включен

Подменю «Канал обмена»

При выборе подменю «Канал обмена» на печать будет выведено сообщение: «Канал обмена: XX», где XX - текущий интерфейс.

В подменю «Канал обмена» можно выбрать одно из перечисленных действий:

- Выйти из режима выбора интерфейса (один раз нажать кнопку промотки). При этом ККМ выйдет из подменю «Канал обмена» и перейдет к меню «Сервисный режим».
- Выбрать интерфейс RS-232 (два раза нажать кнопку промотки).

– Выбрать интерфейс USB (три раза нажать кнопку промотки).

После выбора интерфейса ККМ промотает 4 см ЧЛ, выведет на печать информацию об установленном интерфейсе «XX включен», где XX - выбранный интерфейс, промотает 4 см ЧЛ. После этого будет произведен переход к меню «Сервисный режим».

Автоотрезчик: включен

1. **Выход**
2. **Включить**
3. **Выключить**

Автоотрезчик XX

Подменю «Автоотрезчик»

При выборе подменю «Автоотрезчик» на печать будет выведено сообщение о текущем режиме работы автоотрезчика: «Автоотрезчик XX», где XX - текущее состояние автоотрезчика: включен или выключен. В данном подменю можно выбрать одно из перечисленных действий:

- Выйти из режима управления работой автоотрезчика (один раз нажать кнопку промотки).
- Включить автоотрезчик (два раза нажать кнопку промотки).
- Выключить автоотрезчик (три раза нажать кнопку промотки).

После выбора режима работы автоотрезчика ККМ промотает 4 см ЧЛ, выведет на печать сообщение «Автоотрезчик XX», где XX - установленный режим работы: включен или выключен, затем ККМ промотает 4 см ЧЛ и произведет переход к меню «Сервисный режим».

Протокол обмена: АТОЛ 2.4

1. **Выход**
2. **АТОЛ 2.4**
3. **ШТРИХ**

XX включен

Подменю «Протокол обмена»

При выборе подменю «Протокол обмена» на печать будет выведено сообщение: «Протокол обмена: XX», где XX - текущий протокол обмена.

В данном подменю можно выбрать одно из перечисленных действий:

- Выйти из режима выбора протокола обмена (один раз нажать кнопку промотки), при этом ККМ выйдет из меню «Протокол обмена» и перейдет к меню «Сервисный режим».
- Чтобы выбрать протокол обмена АТОЛ 2.4 (два раза нажать на кнопку промотки).
- Чтобы выбрать протокол обмена ШТРИХ (три раза нажать кнопку промотки).

После выбора протокола обмена ККМ промотает 4 см ЧЛ, выведет на печать информацию о выбранном протоколе обмена «XX включен», где XX - выбранный протокол обмена, промотает 4 см ЧЛ. После этого будет произведен переход к меню «Сервисный режим».