

ADEPROOF Scarico Frontale

Bocchettone angolare in TPE per la realizzazione di scarichi a parapetto su terrazze e balconi.



Caratteristiche tecniche

Bocchettone angolare in TPE con sezione rettangolare 57x48 mm e lunghezza 347 mm.

Campi di applicazione

Realizzazione di scarichi a parapetto per lo smaltimento delle acque da terrazze e balconi.

Ciclo applicativo



1) Realizzare, sia a pavimento che a parete, uno scasso delle dimensioni del bocchettone asportando frammenti e polvere.

2) Applicare, sia a pavimento che a parete, l'adesivo epossidico per l'incollaggio del bocchettone.

3) Posizionare il bocchettone verificando le pendenze.



4) Ricoprire con uno strato uniforme di adesivo epossidico ripristinando le planarità sia in verticale che in orizzontale.

5) Spolverare l'adesivo fresco con sabbia grossa in modo da renderlo ruvido, favorendo così l'adesione della guaina impermeabilizzante ADEPROOF scelta.

6) Ad indurimento avvenuto, eliminare la sabbia in eccesso.



7) Posizionare la banda ADEBAND per l'impermeabilizzazione degli spigoli.

8) Ricoprire in orizzontale la banda ADEBAND con la guaina ADEPROOF scelta per garantirne l'adesione nel tempo.

9) Ripetere l'operazione in verticale.

Ciclo applicativo



10 Applicare in verticale l'intonaco o il rasante fino a ricoprire ADEBAND.



11) Applicare, sia a pavimento che a parApplicare un primo strato di guaina ADEPROOF fino a ricoprire ADEBAND.



12) Annegare nel primo strato la rete in fibra di vetro RFV 150/2 ricoprendola poi con un secondo strato di guaina ADEPROOF.



13) Una volta essiccata la guaina ADEPROOF, applicare l'adesivo ADESITAL di classe C2 scelto per la posa.



14) Procedere alla posa delle piastrelle rispettando le istruzioni dell'adesivo utilizzato.



15) Riempire le fughe con stucchi FUGAMAGICA o ADEPOXY.



16) Eseguire la posa dello zoccolino battiscopa.



17) Sigillare i giunti perimetrali con il sigillante siliconico ADESIL AD.



18) Uno scarico frontale eseguito a regola d'arte.

Colori

avorio, rame

Confezioni ADEPROOF SCARICO FRONTALE

scatole da n° 5 bocchettoni

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. **PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE**

ADESITAL S.p.A.
Via XX Settembre, 12/14
41042 Ubersetto di Fiorano (MO) ITALIA
Tel +39 0536 927511 - Fax +39 0536 843527
info@adesital.it - www.adesital.it

