

ADEPROOF

Scarico Laterale Verticale



Kit per la realizzazione di uno scarico a pavimento.

Campi di Applicazione

Realizzazione di scarichi per lo smaltimento delle acque da terrazze, balconi, bagni, locali caldaia, lavanderie, ecc.

Composizione del Kit e Campi di Applicazione

- Pozzetto di scarico laterale o verticale in PP disponibile in tre diametri (50-70-100 mm), saldato con mascherina in PP da 400x400 mm.
- Prolunga telescopica
- Tappo "anti-odore"
- Griglia asportabile in acciaio inox

La mascherina in PP permette una totale compatibilità ed una perfetta tenuta idraulica nel raccordo tra pozzetto di scarico e strato impermeabilizzante costituito da guaine ADEPROOF.

La prolunga telescopica consente la regolabilità dello scarico in altezza, adeguandolo a qualsiasi spessore previsto al di sopra dello strato impermeabilizzante. Il tappo "anti-odore" garantisce, in assenza di acqua, il blocco totale degli odori da reflusso.

Preparazione del Supporto

Assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente, esente da polvere, oli, grassi o vernici. Eventuali irregolarità del sottofondo possono essere eliminate con ADEGROUT 300 RAPIDO.

Ciclo applicativo



1

1) Applicare intorno allo scarico una prima mano della guaina ADEPROOF scelta.



2

2) Posare il pozzetto di scarico premendo la mascherina sulla guaina ADEPROOF fino a farla aderire perfettamente.



3

3) Ricoprire completamente la mascherina con la guaina ADEPROOF ripristinando la planarità.



4

4) Ripulire accuratamente i bordi dello scarico.



5

5) Stendere la rete in fibra di vetro RFV 150/2 rifilandola in corrispondenza dello scarico.



6

6) Annegare la rete nella guaina ADEPROOF.



7

7) Rifinire accuratamente lo scarico.



8

8) Prendere le misure per definire lo spessore della prolunga telescopica.



9

9) Tagliare a misura la prolunga .

Ciclo applicativo



10

10) Posizionare la prolunga fissandola con quattro punti di sigillante siliconico ADESIL AD e posizionare il tappo "anti-odore".



11

11) Stendere l'adesivo Adesital di classe C2 prescelto, con apposita spatola dentata.



12

12) Procedere alla posa delle piastrelle rispettando le istruzioni dell'adesivo utilizzato.



13

13) Riempire le fughe con stucchi FUGAMAGICA o ADEPOXY.



14

14) Refinire le fughe evitando di far cadere materiale nello scarico dell'adesivo utilizzato.



15

15) Posizionare la griglia in acciaio inox sigillandola con il sigillante siliconico ADESIL AD.



16

16) Uno scarico a pavimento eseguito a regola d'arte.

Confezioni ADEPROOF SCARICO LATERALE- VERTICALE

scatole da un kit completo

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE

ADESITAL S.p.A.
Via XX Settembre, 12/14
41042 Ubersetto di Fiorano (MO) ITALIA
Tel +39 0536 927511 - Fax +39 0536 843527
info@adesital.it - www.adesital.it

