

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Продавать только в потребительской упаковке. Радиус опасной зоны 20 метров.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ: -акустическое излучение.

-пламя.

-движущиеся за счет начальной скорости выброшенные элементы.

Хранить изделие в сухом месте, вдали от огня и недоступных для детей и животных местах. Обращаться только в защитной амуниции. Не разбирать, и использовать защитные очки при любых манипуляциях с изделием.

Запрещается направлять снаряженный картридж в сторону людей и животных, производить выстрел с углом возвышения менее 20° к горизонту.

Перед применением убедиться, что в зоне траектории полета и предполагаемом опасном радиусе не находятся посторонние люди, кроме игроков в защитной амуниции и средствах защиты головы и глаз, предусмотренных правилами игр.

Уважаемые любители военно-спортивных игр!

Будьте благоразумны, используйте данный продукт только в местах проведения игр и вдали от мест скопления людей. Никто, кроме самого владельца не может нести ответственность за неразумное использование изделия.



ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Изделие развлекательного характера, предназначено для использования в пейнтболе (paintball), страйкболе (airsoft) и иных военно-спортивных играх, в качестве метательного снаряда к промышленно выпускаемым моделям подствольных гранатометов для пневматического и электропневматического оружия, используемого в вышеперечисленных играх.

Данный продукт представляет собой картридж и метательную гранатку, приводимую в движение посредством сжатого газа, и предназначен для имитации выстрела подствольного гранатомета с последующим пиротехническим эффектом.

Изделия полностью готовы к работе и не требуют никакой дополнительной подготовки, за исключением заправки газом, и снаряжения картриджа гранаткой.

В качестве рабочего тела используются газы, предназначенные для заправки моделей "airsoft" оружия.

Максимальная дальность полета	60м(+10м)
Время срабатывания пиротехнического заряда после выстрела	3сек(+0.5сек)

ВАЖНО!

1. Данный продукт предназначен для использования на специально оборудованных площадках, вдали от жилых строений и мест скопления людей, в присутствии специалистов военно-патриотических клубов, или представителей организаторов игр.
2. В первую очередь необходимо заправить картридж газом, и убедившись в отсутствии утечек, устанавливать гранатку.
3. **Категорически запрещается использовать для заправки картриджа углекислоту, азот или иной газ, давление которого превышает 280psi (15bar).**
4. **Категорически запрещается разбирать изделие, и производить любые действия, кроме описанных в данной инструкции.**


ВНИМАНИЕ: Защита глаз необходима во время всего периода обращения с данным изделием.

Годен до:

Инструкция по применению.

П.1.

Используя подходящий по размерам стержень, надавить на донный клапан до упора. "Щелчок" означает, что картридж готов к заправке. При этом донный клапан должен вернуться в исходное положение.



П.2.

Заправьте картридж газом, как показано на рисунке. Если при заправке возникнет утечка газа, повторите операции по П.1. если утечка не прекращается, значит картридж требует ремонта.



G1-B

П.3.

Установить макет гранатки в картридж до упора, совмещая между собой соответствующие выступы и впадины направляющего устройства. Гранатка должна входить с ощутимым натягом, что является нормой.



П.4.

Установить заправленный картридж в макет гранатомета.
ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ И СНАРЯЖЕНИЯ НЕ ПЫТАТЬСЯ НАДАВЛИВАТЬ НА ДОННЫЙ КЛАПАН ПАЛЬЦЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРЕДМЕТОМ, ВОИЗБЕЖАНИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВЫСТРЕЛА.

