

Инструкция по использованию.

Благодарим Вас за покупку карманных весов. Пожалуйста, внимательно прочитайте всю инструкцию до конца перед использованием. Эти электронные весы являются точным инструментом. При нормальном уходе и надлежащем обращении, они обеспечат годы надежной работы.

Никогда не нагружайте весы более, чем того позволяет максимальная нагрузка. Перегрузка приведет к повреждению весов! Избегайте любых воздействий высоких или низких температур. Весы стабильно работают при комнатной температуре.

Держите Ваши весы в чистоте. Пыль, грязь, влага, вибрации, воздушные потоки могут вызвать негативное влияние на точность и надежность весов.

Обращайтесь с весами осторожно. Хотя весы достаточно прочные, старайтесь избегать грубого обращения с ними, так как это может привести к повреждению внутренних чувствительных элементов. Избегайте тряски и падения весов. Это точный инструмент и с ним следует обращаться с крайней осторожностью.

РАБОТАЙТЕ С ВЕСАМИ ТОЛЬКО НА РОВНОЙ, ТВРЕДОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

I. Эксплуатация.

1. Положите весы на горизонтальную поверхность, нажмите кнопку [◇].

2. Дождитесь, пока дисплей будет показывать [0.0]

3. Поставьте предмет(ы) на грузоприемную платформу.

4. С помощью кнопки [M], вы можете переключить единицы измерения массы.

II. Взвешивание тары.

1. Включите весы, как описано выше.

2. Поместите тару на платформу.

3. Нажмите кнопку [◇] и дождитесь, пока дисплей покажет [0.0]

4. Добавьте вес НЕТТО.

III. Калибровка.

1. Включите весы при помощи кнопки [◇]

2. Дождитесь, пока дисплей покажет «0.0», затем нажмите и удерживайте кнопку [M] в течение 3 секунд, дисплей покажет «CAL», и затем отпустите кнопку [M].

3. Нажмите кнопку [M] снова. На дисплее появится надпись «CAL», введите необходимую калибровочную массу.

4. Поставьте гирю, соответствующую калибровочной массе, Дисплей покажет «PASS», затем вернется в обычный режим взвешивания.

5. Уберите гирю и нажмите кнопку [◇], чтобы выключить весы. Калибровка закончена.

Гиря в комплект весов не входит.

Компания "Мир Весов"
115409, Москва, ул. Москворечье 47,
корп. 2
Тел./ факс: (495) 921-44-57
<http://www.mirvesov.ru>
E-mail: mv@mirvesov.ru