




***Instruction Manual
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones***

CE42LM4N-NA

**LCD Monitor
Moniteur d'affichage à cristaux liquides
Monitor de LCD**

English	Page	2~11
Français	Page	12~21
Español	Página	22- 33



Please read this Instruction book before using your LCD monitor. We wish you many hours of pleasure from your new LCD monitor

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre moniteur d'affichage à cristaux liquides. Nous espérons que votre nouveau dispositif d'affichage vous procurera de nombreux instants de bonheur.

Lea este manual de instrucciones antes de usar su nuevo monitor. Deseamos que disfrute de él muchas horas.

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION: Please read and retain for your safety. This unit has been engineered and manufactured to assure your personal safety, but improper use can result in potential electric shock or fire hazards. In order not to defeat the safeguards incorporated in this receiver observe the following basic rules for its installation, use and servicing.

Installation

WARNING: To prevent injury the LCD monitor must be securely fixed in accordance with the manufacturers mounting installation instructions.

This monitor must **NOT** be permanently mounted to the building structure. It must be mounted in such a way that it can be removed using basic tools.

The power supply cord must **NOT** be attached to the building surface. The power supply cord must **NOT** be routed through walls, ceiling, floors, or other similar openings in the building structure.

The power supply cord **MUST** be positioned so as to prevent physical damage.

Do not allow anything to rest on the power cord. **Do not** locate this LCD monitor where the cord will be damaged by people walking on it.

A suitable socket outlet must be provided near to the monitor and shall be easily accessible.

Do not overload wall outlets as this can result in fire or electric shock.

Do not place this LCD monitor near any heat sources such as radiators, heaters, stoves and other heat-generating products (including amplifiers).

This LCD monitor should not be built in to any structure or enclosed in any way. Heat build up will reduce the life of the monitor.

Always mount using recommended and substantial fixtures and fittings.

Do not place this LCD monitor in direct sunlight.

Do not place your LCD monitor on an unstable stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the LCD monitor may result if it should fall. Your sales person can recommend approved wall mounting kit. A special wall mounting kit is available for this model.

This LCD monitor should be operated only from the type of power source indicated on the monitor or as indicated in the Operating Instructions. If you are not sure of the type of power supply, consult your sales person or your local power company.

For added protection it is strongly recommended that this LCD

Use

monitor is supplied via an approved earth fault protection device. **Never** add accessories that have not been specifically designed for this monitor.

Do not place items such as vases containing liquid on top of the monitor. Some internal parts carry hazardous voltages and contact may result in an electric shock hazard. **Never** spill liquids of any kind on this LCD monitor.

Do not expose the LCD monitor to rain or use near water. For example, near a bathtub, kitchen sink, in a wet basement, etc.

Do not use immediately after moving the LCD monitor from a low temperature to a high temperature environment, as this causes condensation, which may result in fire, electric shock, or other hazards. Before cleaning, unplug the television receiver from the wall socket.


Do not apply liquid cleaners or aerosol cleaners directly onto the LCD monitor. Use a damp cloth for cleaning.

Do not mount near an open flame source. Open flames must never be used near this LCD monitor.

The rear finned section around the cabinet functions as a heat sink, removing heat away from the monitor. The external surface of the cabinet (finned area) must not be covered or the

airflow restricted in any way by enclosing the LCD monitor

This LCD monitor should have a minimum distance of 5cm away from the wall and the monitor should have 10cm distance around the top and sides



Servicing

Your LCD monitor is fully transistorised and does not contain any user serviceable components.

You must not remove the rear cover of the TV by yourself. The apparatus is working with high voltages and could damage objects or even endanger people. Leave all required repair and service jobs to an authorised service technician. He will exclusively use such spare parts that are complying with the same safety standards as applicable to the original parts. The use of original spare parts can prevent fire, shock and other hazards.

Unplug the LCD monitor receiver from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- If the power cord or plug is damaged.
- If liquid has been spilt in to the LCD monitor.
- If LCD monitor has been exposed to rain or water.
- If the LCD monitor has been dropped or the cabinet has been damaged.
- If the LCD monitor exhibits a distinct change in performance.
- If the LCD monitor does not operate normally by following the operating instructions.



Adjust only those controls that are covered in the operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage. This will often require extensive work by a qualified technician to restore the LCD monitor receiver to normal operation.



COMPLIANCE & END USER LICENSE

Declaration of Conformity

Model Number : CE42LM4N-NA
Trade name : Sanyo
Responsible party : SANYO FISHER COMPANY
Address : 21605 Plummer Street, Chatsworth, California 91311
Telephone : (818) 998-7322

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


AC Power Cord Requirement

The AC Power Cord supplied with this LCD monitor meets the requirement for use in the country in which you purchase it.

AC Power Cord for the United States and Canada:

AC Power Cord used in the United States and Canada is listed by the Underwriters Laboratories (UL) and certified by the Canadian Standard Association (CSA).

AC Power Cord has a grounding-type AC line plug. This is a safety feature to make sure that the plug will fit into the power outlet. Do not try to defeat this safety feature. Should you be unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician.



THE SOCKET-OUTLET SHOULD BE INSTALLED NEAR THE EQUIPMENT AND EASILY ACCESSIBLE

End-User License

The product (meaning the equipment or appliance to which this documentation relates) incorporates Software (the software applications, utilities and modules embedded within the Product) which is owned by Sanyo or its licensors. Before using the product, please read the End-User License Conditions detailed below. If you do not agree to the terms and conditions of the End-User License, please do not proceed to use the Product. Repack the Product unused and contact your supplier. You may be asked for proof of purchase. By using the product, you agree to be bound by the terms and conditions of the End-User License.

License Grant, Conditions and Restrictions

1. Sanyo grants you a non-exclusive, world-wide (subject to export controls), non-transferable (except as permitted by 2 below), royalty-free license to use the Software upon and with the Product.
2. You may not transfer any of your license rights in the Software without the prior written consent of SANYO and if consent is provided, then the Software shall only be transferred in conjunction with the transfer of the Product and provided that the transferee has read and agreed to accept the terms and conditions of this license.
3. You must ensure that the copyright, trademark and other protective notices contained in the Software are maintained and not altered or removed.
4. The Software provided hereunder is copyrighted and licensed (not sold). SANYO especially does not transfer title and/or ownership rights in the Software to you. The Software provided hereunder may contain or be derived from portions of materials provided to SANYO under license by a third party supplier.
5. Except as expressly permitted by statute **you may not**:
 - use the Software in conjunction with any other computer hardware other than the product;
 - copy all or part of the Software;

- incorporate all (or any of) the Software into other programs developed by (or on behalf of) you and/or used by you;
- reverse-engineer, decompile or disassemble the Software;
- make the Software (or any part of it) available, or permit its redistribution, for use with any computer hardware other than the Product; or rent, lease, gift, loan, sell, distribute or transfer possession of the whole or any part of the Software.

Termination

This license is effective until terminated. This license will terminate automatically without notice if you fail to comply with any of its provisions.

Disclaimer

1. The Software is (to the extent permitted by law), supplied 'as is' and SANYO and its suppliers expressly exclude all warranties, express or implied, including (but not limited to) warranties of satisfactory quality, fitness for purpose and non-infringement (save to the extent that the same are not capable of exclusion by law).
2. In no circumstances will SANYO be liable for any direct, indirect, consequential, or incidental damage (including loss of profits, business interruption, loss of data or the cost of procurement of substitute goods, technology or services) arising out of the use or the inability to use the Software (save to the extent that such liability is not capable of exclusion by law).


General

1. This End-User License is governed by the laws of the State of California. The End-User and Sanyo agree that any action to enforce or interpret the terms of this End-User License shall be brought only in the appropriate state or federal court located in Los Angeles County, California. The End-User and Sanyo hereby submit to the exclusive jurisdiction and venue of such court.
2. The above terms and conditions supersede any prior agreement, oral or written, between you and SANYO relating to the Software.

INSTALLATION

Step : 1 Connections (Essential)

- Connect the display unit to VGA, BNC and Peritel Scart connector as required.




1. Connect the power cord to the IEC socket on the rear of the monitor as shown above

2. Connect the other end of the power cord to a wall outlet.

✎ As this product does not have a power On/Off switch, please ensure your mains plug is easily accessible.

✎ The display unit is prepared for a power voltage AC100~240V, 50Hz/60Hz. To completely switch off the mains, or when the display unit is not to be used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the power cord from the power outlet or disconnect the power coupler..



✎ Please use the correct power lead supplied with the set for your area


3. **Warning:** To prevent injury, the unit **must** be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions.



WARNING! High voltages are used in the operation of this set. Refer service to qualified service personnel.


1. HDMI (High Definition Multimedia Interface)

This TV set has an HDMI connector. When connected to the HDMI source and HDMI is selected using the remote control, there is a short time period before the picture appears at a much higher resolution. This connection is located at the back of the TV set next to the aerial socket.



2. Y,Pb,Pr connection (AV2)

This LCD monitor has a choice of Y, Pb, Pr or RGB, H/V connections. You can connect your DVD player to the Y, Pb, Pr terminals instead of using a scart lead. This can support high definition in analogue component form. RGB, H/V can be used as a PC input via the BNC terminal.



3. PC connection


This display unit has a PC connector. You can connect a PC to the Display unit and use it as a monitor (see page 7).

To switch between AV1, RGB, AV2 RGB H/V or Y, Pb, Pr, AV3, HDMI or PC mode, press the TV/ AV switch on your remote control repeatedly or press and hold the the TV/AV button for a few seconds and selection menu will appear on screen use the e or d buttons to select the correct mode.

4. **RS232C IN/OUT:** Is an input for external commands to control the monitor (see page 8) Use the switch to change between RS232/ P.J net

5. **P.J Net IN/OUT:** Has the ability for P.J-NET to be connected to control the monitor using a network.


Step : 2 Remote control battery installation



Install two "AA" 1.5 volt batteries so that the "+" and "-" marks on the batteries match the "+" and "-" marks inside the unit into the remote control handset.


INSTALLATION

Terminals



1. The LCD display will have a Standby light to show there is power.

2. Control buttons (bottom edge of cabinet)



Menu/F button: rotate between contrast, Brightness, color, sharpness and OSD language (F/OK on remote control has the same function).

Input/ OK button: Switch between AV1, RGB, AV2, AV3, HDMI and PC mode.

e d buttons: adjust options selected from Menu/F

4 button: To switch from display to standby mode (to switch off, completely disconnect the monitor from the power supply)

Menu Operation

Many of your monitors functions are controlled through the menu function.

MENU

— Picture	— Brightness		
	Contrast		
	Colour		
	Sharpness		
	Preset	Personal / Dynamic / Standard / Eco	
	Noise Reduction	Mid / Max / Auto / OFF / Min	
	Dyn. Skin Tone	ON / OFF	
	Text Brightness	Max / Mid / Min	
— Setting	— Child lock	OFF / ON	
	Timer	Off Time	ON / OFF
	AV2 setting	RGB, H/V / Y Pb Pr	

During menu operation, the bottom of the screen will show which controls can be used.

Press the **u** button to **enter** the main menu.


A sub menu is selected using the **e** or **d** button and pressing the



8 button when the required sub menu is highlighted.

When you have set a Sub menu you can press the **MENU** button to exit, then the **MENU** button again to exit the main menu.

Picture menu



1. Press the **MENU** button. Select **Picture** using the **e** or **d** button. Press the **8** button to enter.

Set the picture settings for your **“personal”** preference.

2. Use the **e** or **d** button to select e.g. Brightness and the **7** or **8** button to adjust levels.

3. **Preset** : You can select either your **“Personal”** settings, or Dynamic, Standard or Eco settings.

4. **Noise Reduction**: May be used to reduce any local picture ‘noise’ (granular appearance) being experienced by Using **7** or **8** to select between Mid / Max / Auto / Min / OFF.

5. **Dynamic skin tone**: May be used to enhance skin tone by Using **7** or **8** to select between On / Off.

Tint : is only available if NTSC equipment is connected.

6. **Text Brightness**: May be adjusted by Using **7** or **8** button to select between Min / Mid / Max.

To exit press the **MENU** button.

Your personal settings are automatically saved when you exit the menu.

REMOTE CONTROL

TV/AV switch

To switch from AV1, RGB, AV2, AV3, PC or HDMI mode press repeatedly. Press and hold in a few seconds, an AV selection bar appears. Select the mode you require using the ▲▼ keys

Screen mode selector

To select the screen mode, Auto, Natural, Full Zoom 16:9, Title 16:9, Zoom 14:9, title 14:9 or Normal. Refer to page 11.

Standby

To switch the monitor on and off. Also see page 8

Program information call

To display the program information. You can also select colour systems in AV mode as follows
AUTO -> PAL -> SECAM -> NTSC3.58

MENU

To enter and exit sub menus.

Cursors up/down

To adjust the menu levels .

Picture mode selection

Press the →← button repeatedly to select the following picture modes.

Personal - Personal preference mode.

Dynamic - Suitable for brightly lit rooms.

Standard - Normal viewing mode.


Eco - Suitable for dimly lit rooms and gives a cinema - like effect.

up and down

To select the next item

F/OK

To save the setting in the menu.



MENU OPERATION / PC OPERATION

Setting menu



■ Child lock

You can prevent unwanted operation on the LCD monitor via the buttons on the bottom edge of the monitor.

1. Press the **MENU** button. Select **Setting** using the **e** or **d** button. Press the **8** button to enter.
2. Select **Child lock** using the **e** or **d** button.
3. Set the Child lock to **Off** or **On** by pressing the **7** or **8** button.
4. Press the **MENU** button to exit.

■ AV2 setting


In setting menu, to select AV2 press the **d** button and set to Y,Pb,Pr or RGB, H/V depending on your external equipment.

1. Press the **MENU** button. Select **Setting** using the **e** or **d** button press the **8** button to enter.
2. Select **AV2 setting** using the **e** or **d** button.
3. Press the **7** or **8** button to select which Y,Pb,Pr or RGB, H/V.
4. Press the **MENU** button to exit, this automatically stores your changes.
4. Press the **MENU** button to exit.

■ Off-timer setting

The Off timer will switch the monitor into the standby mode when the selected time has elapsed.

1. Press the **MENU** button. Select **Setting** using the **e** or **d** button press the **8** button to enter.
2. Select **OFF Timer**



3. Press the **7** or **8** button to change time.

The time changes in 5 minute steps. The maximum time is 120 minutes.


If you have set the off timer, a display appears in the corner of the screen.

*If the monitor is switched off by the **standby** button 4 on the remote control or by the standby switch 4 on the top of the TV set, the timer settings will be cancelled.*

PC menu settings


Connect your PC to the connector on the left side terminal of the set. Once connected select PC mode via the **v** button on your remote control. The set will become a monitor for the PC.

By pressing the **MENU** button on the remote control, a menu window will appear on screen, this allows the settings to be adjusted.



To adjust the Picture settings select picture using the **e** or **d** buttons on the remote, then the **8** button to enter the following picture settings menu.

Press the **7** or **8** buttons to adjust the Picture brightness and the same to adjust the contrast of the picture.



Picture position changes the picture horizontally or vertically, this is done by using the **7** or **8** buttons on the remote control.

Video adjust changes the Phase and the clock of the screen. If the picture is blurred or grainy, this function will adjust it to a clearer picture.

Auto Adjust will automatically adjust the picture by using the **8** button. This will change all the above settings automatically. Auto adjust can also be achieved by pressing the **[Y] [E] [?]** button on the remote control

Resolution displays the current resolution of the picture. This is just for information and cannot be adjusted.

Using the **7** or **8** buttons it is possible to adjust the tone of the screen using the White tone **Red (R) / Green (G) / Blue (B)**. This will adjust the picture to show more of the chosen color. For example, if red is selected you can adjust the red in the picture to increase or decrease using the **7** or **8** buttons

Native Resolution is used when the PC can output WXGA 1366 x 768. The setting on your Monitor set can be changed to receive XGA/WXGA signal using the **7** or **8** buttons. Once the signal has been selected, save the settings by switching the monitor off then on using the power button.

To select the Settings menu press the menu button on your remote and using the **e** or **d** buttons to select Settings. The **8** button will enter the settings menu.



Child lock/ Timer and AV2 settings are described under settings menu (pg 7)

Power save, if turned ON, will turn the monitor into Powersave mode after 1 minute if no signal is detected, the LED light will turn blue to indicate stand by. The monitor will automatically turn on when a signal has been detected. Use **7** or **8** buttons to select ON or OFF.

RS232 OPERATION/ OTHER FEATURES

RS232C settings

This monitor can be controlled via a RS232C from a computer

ITEM	SPECIFICATION
Synchronous system	Asynchronous
Transmission Speed	9600 / 19200
Data Length	8 bit
Parity	None
Stop Bit	1
Flow Control	None

Serial Interface Specification


Transfer Specification

1. Transmission Speed: initial setting value is 19200
2. Transmission speed can be changed by hotel mode.

Connection

The Designated RS-232C serial cable, must be used for a connection to a computer and LCD monitor

Notes for communication




The monitor command is defined by one command/one line that starts with "C" and ends with carriage return (0x0D)

There are two types of commands:

- Functional Execution Command e.g Co5[CR] (table on page 33)
- Status Read Commands e.g "CR0 [CR] (see table on page 33)

Setting the monitor address in RS232 mode

To Access hotel mode press the **green button** on the remote control and hold for 5 seconds. A new screen will appear.



Each monitor can have a specific Address for example 007, which helps command that monitor individually and will not effect other monitors connected to a controlling PC

Address format command

The addressing format command is used for operating multiple monitor sets from a single PC via the RS232C command line. If you set your monitor address to '000', it will never respond to any addressing command from the PC.

If the address from the PC is 'FFF', all monitor sets will execute the command.

The Address format command is defined by one command, one line which starts with 'A' and ends with carriage return.(0 x0D).

The Monitor starts to decode when it receives a carriage return (0x0D).

An address is added at the top of a control command (same as a address command).

Example:

Functional execution command:

"A001C05" [CR] means address is 001 and the control command is C05.

Status read command

"A001CR0"[CR] means address is 001 and command is CR0.

The monitor can set its own address in the hotel option menu (above) The address range is 000 - 999, the default address will be 000.

The baud rate indicates the unit for transfer speed of data from the PC to the monitor sets.

Other functions

Switching into/from standby mode

The Standby mode is used for switching the LCD monitor off for short periods of time. In standby mode the monitor is switched off but is still receiving mains power.

- To turn the monitor into standby mode, press the **4 button**.
The blue power indicator illuminates more brightly.
- To turn the display unit ON from standby mode, press any of the following buttons: **4, 5, 6** or **0-9 buttons**.




If you find the power indicator flashing, disconnect power cord from the power outlet and contact our Service desk.



This warning is a sign to let you know that the power protection function of this TV set is now operating.

Use of Audio Output Jacks

The audio monitor out sockets on the rear of the set provide a fixed level audio output for reproducing sound via your audio equipment.



OPERATION

Selecting of picture size

■ Screen options

Today there are various transmission formats with different size ratios, eg. 4:3 , 14:9, 16:9 and video formats such as letterbox.

■ Auto

It automatically switches to the optimum screen mode according to the WSS signal provided in the receiving signal source. If the signal does not have it, the monitor keeps current screen mode.

☞ This setting may cause the picture to change when a different format is received eg. when an advert is received.

☞ WSS (Wide screen signaling)





Some broadcasters transmit this signal and some VCR tapes have it included . The signal identifies the picture format ratio (16:9, 14:9, 4:3 etc.).

If WSS is not being received and you are not happy with your picture this monitor provides you the option to change it with the following options.





Press the **WIDE** button repeatedly to select your desired setting.

☞ When in High Resolution (720p / 1080i) YPbPr or HDMI, the picture will remain fixed in 16:9 format 'Full size' and may not be changed.





■ Natural

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
			
Stretches the picture horizontally to fill the screen. The picture is more stretched at the edges.	The height is expanded to fill the whole screen.	The picture fills the screen and is proportionally correct.	The black bars top and bottom remain and the height is compressed to fit the picture area.





■ Zoom 14:9

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
			
The correct picture width is maintained but the top and bottom are cropped.	Zooms in slightly cropping the top and bottom.	Zooms in slightly cropping the top and bottom.	The black bars top and bottom are smaller and the picture height is compressed slightly.





■ Title - In 14:9

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
			
As zoom (14:9), but bottom is compressed even more to allow subtitles to be seen.	As zoom (14:9), but bottom is compressed even more to allow subtitles to be seen.	As zoom (14:9), but bottom is compressed even more to allow subtitles to be seen.	As zoom (14:9), but bottom is compressed even more to allow subtitles to be seen.





■ Zoom 16:9

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
			
The correct picture width is maintained but the top and bottom are cropped.	Zooms in slightly cropping the top and bottom.	Zooms in slightly cropping the top and bottom.	The black bars top and bottom are smaller and the picture height is compressed slightly.





■ Title - In 16:9

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
			
As Zoom (16:9), but bottom is compressed even more to allow subtitles to be seen.	As Zoom (16:9), but bottom is compressed even more to allow subtitles to be seen.	As Zoom (16:9), but bottom is compressed even more to allow subtitles to be seen.	As Zoom (16:9), but bottom is compressed even more to allow subtitles to be seen.

■ Full

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
			
The whole screen is filled stretching the width.	The whole screen is filled stretching the height slightly at the edges.	The whole screen is filled with the correct picture ratio.	The black bars top and bottom are present and the height is compressed.

■ Normal

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
			
The correct ratio is maintained with black bars on the left and right.	Black bars left and right, picture height is stretched.	Black bars left and right, picture height is stretched.	Black bars left, right, top and bottom.

SPECIFICATIONS / HELPFUL HINTS / HOTEL MODE

Specification

Common specification

Power source	100~240V 60Hz
AV terminal	
AV1: CENELEC Standard (Peritel)	
Input: Composite video, RGB and audio-L/R	
Output: TV-output with composite video and audio-L/R	
AV2: BNC	
Input: RGB, H and V / Y, Pb, Pr and audio L/R	
Output: RGB, H and V / Y, Pb, Pr	
AV3: BNC	
Input: Composite video	
Output : Composite video	

Audio M.Out: CINCH L/R

HDMI Input : HDMI GROUP Standard
 PC Input

Serial port: RS232C: INput/Output

Net Organiser: POA-LN01 (optional)

When ordering these products, give the Name and Type No. to the sales dealer

CE42LM4N-NA

Contrast Ratio	800:1
Screen(inches/ cm) (viewing measured diagonally)	42" / 107 cm
Display Resolution	1366 X 768 (WXGA)
Viewing angles	H:178°, V:178°
Dimensions (WxHxD inch) (WxHxDmm)	41.34" x 25.74" x 5.97" 1050mm x 654mm x 150mm
Weight	79.4lbs/36Kg

Helpful hints

■ NO PICTURE

- Check if the monitor is plugged in.
- Try a different channel, if OK, probably station trouble.

■ POOR PICTURE

- Adjust BRIGHTNESS control.

■ NO COLOR, PICTURE OK

- Adjust COLOR control.
- Is the programme in color?

The following faults are not caused by the receiver:

"INTERFERENCE"

Interference may be caused by electrical appliances, car ignition systems, etc. This should normally be a temporary condition, but should this interference persist, contact your dealer.

Specification

This LCD monitor set allows you to set up the following:


■ Prohibition of presetting.

This prohibits the use of tuning.

■ Programme position at Start up

SETTING PROCEDURE:

1. Press and hold the **green button** on the Remote control handset for 5 seconds.
2. Use the **5** or **6** **button** to highlight **Hotel Mode**, use the **1** to switch ON or OFF.



3. Select ON program using the **6** button, select the start up position using the **1** or **2** buttons.
(Off / 1-99/ AV1 / RGB/ AV2/ AV3/ HDMI/ PC)
4. Press the **MENU button** to exit from the menu.



This symbol on the nameplate means the product is Listed by Underwriters Laboratories Inc. It is designed and manufactured to meet rigid U.L. safety standards against risk of fire, casualty and electrical hazards.

HDMI / COMPONENT SIGNAL SUPPORT TIMING LIST

HDMI signal support timing

Description	Format Timing	Aspect ratio	Vertical Freq (Hz)	Where defined	Remark
60Hz Formats					
VGA	640x480p	4:3	59.94/60	861	Default format
480p	720x480p	4:3	59.94/60	861	EDTV
480p	720x480p	16:9	59.94/60	861	EDTV
720p	1280x720p	16:9	59.94/60	861	HDTV
1080i	1920x1080i	16:9	59.94/60	861	HDTV
480i	720(1440)x480i	4:3	59.94/60	861 optional	Double clock for 720x480i
480i	720(1440)x480i	16:9	59.94/60	861 optional	Double clock for 720x480i
50Hz Formats					
576p	720x576p	4:3	50	861A	EDTV
576p	720x576p	16:9	50	861A	EDTV
720p	1280x720p	16:9	50	861A	HDTV
1080i	1920x1080i	16:9	50	861A	HDTV
576i	720(1440)x576i	4:3	50	861A optional	Double clock for 720x576i
576i	720(1440)x576i	16:9	50	861A optional	Double clock for 720x576i

Component signal support timing

Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Remark
720_400	31.47	70.09	DOS(VGA)
640_480	31.50	60.00	DOS(VGA VESA 60Hz)
640_480	37.50	75.00	VGA VESA 75Hz
640_480	37.86	72.81	VGA VESA 70Hz
640_480	37.86	74.38	VGA
640_480	35.00	67.00	Mac.
640_480	34.97	66.60	Mac LC 13"
800_600	35.16	56.25	SVGA VESA 56Hz
800_600	37.90	60.32	SVGA VESA 60Hz
800_600	46.90	75.00	SVGA VESA 75Hz
800_600	32.70	51.09	SVGA
800_600	34.50	55.38	SVGA
800_600	37.90	61.03	SVGA
800_600	38.00	60.51	SVGA
800_600	38.60	60.31	SVGA
832_624	49.00	74.00	Mac.
1024_768	48.40	60.00	XGA VESA 60Hz
1024_768	56.50	70.00	XGA VESA 70Hz
1024_768	60.000	75.00	XGA VESA 75Hz
1024_768	44.00	54.58	XGA
1024_768	46.90	58.20	XGA
1024_768	47.00	58.30	XGA
1024_768	48.50	60.02	XGA
1024_768	58.03	72.00	XGA
1024_768	60.31	74.92	XGA
1024_768	61.00	75.70	XGA
1024_768	60.24	75.08	MAC_Normal 19"
1280_960	60.00	60.00	SXGA VESA 60Hz
1280_1024	79.976	75.025	SXGA VESA 75Hz
1280_1024	62.50	58.60	SXGA
1280_1024	63.370	60.01	SXGA
1280_1024	63.34	59.98	SXGA
1280_1024	63.74	60.01	SXGA
1280_1024	63.79	60.18	SXGA
1280_1024	63.90	60.00	SXGA
1280_1024	71.69	67.19	SXGA
1280_1024	76.97	72.00	SXGA
1280_1024	81.13	76.107	SXGA
1152_864	64.20	70.40	SXGA
1152_900	61.20	65.20	SXGA
1152_900	61.85	66.00	SXGA
1152_900	71.40	75.60	SXGA
1152_870	68.68	75.06	MAC_Normal 21"
1280_960	75.00	75.08	Mac.
1280_1024	80.00	75.00	Mac.
1600_1200	75.00	60.00	UXGA VESA 60Hz
1366_768	48.36	60.00	WXGA
1360_768	47.70	60.00	WXGA

Component signal support timing

Resolution	Horizontal frequency (KHz)	Vertical frequency (Hz)	Dot Clock Frequency(Mhz)	Remark
720x480	15.735	60i	12.27	SDTV 480i
720x576	15.625	50i	13.50	SDTV 576i
720x480	31.25	60p	27	SDTV 480p
720x576	31.25	50p	27	HDTV 576p
1280x720	45.00	60p	74.25	HDTV 720p
1280x720	37.50	50p	74.25	HDTV 720p
1920x1080	33.75	60i	74.25	HDTV 1080i
1920x1080	28.13	50i	74.25	HDTV 1080i
1920x1080	31.25	50i	74.25	HDTV 1152i

ATTENTION: Pour votre sécurité, lisez attentivement ce qui suit. Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à garantir votre sécurité personnelle. Cependant, une utilisation incorrecte risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie. Afin de ne pas faire échouer les dispositifs de sécurité incorporés, veuillez observer les règles élémentaires suivantes relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre téléviseur.

Installation

AVERTISSEMENT : Pour éviter les blessures, cet écran LCD doit être fixé solidement conformément aux instructions de montage du fabricant. Cet écran ne doit PAS être fixé en permanence à un bâtiment. Il doit être installé de façon à pouvoir être démonté à l'aide d'outils de base.

Le cordon d'alimentation ne doit PAS être attaché à la surface du bâtiment, et ne doit PAS être acheminé à travers des murs, plafonds, sols ou autres ouvertures similaires du bâtiment.

Le cordon d'alimentation DOIT être positionné de manière à éviter tout dommage physique. Aucun objet ne doit être posé sur le cordon d'alimentation. Cet écran LCD ne doit en aucun cas être placé à un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation et l'endommager.

Une prise de courant appropriée doit se trouver à proximité de l'écran.

Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas surcharger les prises de courant.

Ne pas placer ce téléviseur près d'une source de chaleur comme un radiateur, un poêle ou tout autre appareil qui crée de la chaleur (y compris un amplificateur).

N'installez pas ce moniteur d'affichage à cristaux liquides à la lumière directe du soleil.

Ne placez pas votre moniteur sur un support, une étagère ou une table instable. La chute de votre téléviseur peut endommager ce dernier et provoquer des blessures graves. Votre revendeur peut vous conseiller des supports agréés et vous donner des conseils de montage mural ou sur une étagère.

Ce moniteur est prévu pour fonctionner uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur celui-ci ou dans les consignes de fonctionnement. En cas de doute, veuillez consulter votre revendeur ou votre électricien habituel.

Pour la protection supplémentaire on lui recommande vivement que ce moniteur d'affichage à cristaux liquides soit fourni par l'intermédiaire d'un dispositif approuvé de protection de défaut de la terre

Utilisation

N'ajoutez jamais d'accessoires qui n'ont pas été conçus spécifiquement pour ce moniteur.

Vous ne devez pas laisser tomber ni introduire des objets dans les fentes ou les ouvertures du boîtier de votre téléviseur. Certaines pièces internes ont des tensions dangereuses et leur contact avec un corps étranger pourrait provoquer un choc électrique. Vous ne devez pas renverser de liquide de quelque nature que ce soit sur votre téléviseur. Ne placez pas les objets, comme des vases, comptant du liquide au-dessus du téléviseur.

Ne pas exposer le téléviseur à la pluie et ne pas l'utiliser près d'une source d'eau. Par exemple, près d'une baignoire, d'un évier, dans un sous-sol humide etc. Ne pas l'utiliser immédiatement après l'avoir déplacé d'un lieu froid à un lieu chaud, car cela provoque de la condensation qui pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou un autre problème. Avant de nettoyer le téléviseur, débranchez-le au secteur.

N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol directement sur le téléviseur. Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux.

Ne placez pas de bougies ou d'objets chauffants sur la moniteur, ni à coté ou derrière le poste de moniteur. Ne jamais exposer une flamme à proximité du poste de moniteur.

N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de flamme ouverte. Il est strictement interdit d'utiliser des flammes ouvertes à proximité de ce moniteur à cristaux liquides.


Ce moniteur à cristaux liquides ne doit en aucune façon être encastré ou inséré dans un espace confiné, car cela risquerait de faire monter la température du dispositif et de réduire de fait la durée de vie du moniteur.

Lors du montage, veuillez à toujours utiliser les accessoires et éléments importants recommandés.

La partie arrière à ailettes qui encadre le moniteur fonctionne comme un dissipateur de chaleur, permettant ainsi l'évacuation de la chaleur émise par le moniteur. La surface externe du moniteur

(partie à ailettes) ne doit en aucun cas être recouverte ou la ventilation obstruée par le fait d'un encastrement du moniteur à cristaux liquides.

Ce moniteur d'affichage à cristaux liquides devrait avoir une distance minimum de 5cm loin du mur et le moniteur devrait avoir la distance de 10cm autour du dessus et des côtés



Entretien

Votre moniteur d'affichage à cristaux liquides est entièrement transistorisé et tous ses composants doivent être réparés par un personnel qualifié.

Vous ne devez pas enlever le capot arrière du poste de télévision par vos propres moyens.

L'appareil fonctionne sous haute tension et cela pourrait endommager des éléments ou même mettre quelqu'un en danger. Laissez le technicien compétent et autorisé effectuer les réparations nécessaires. Il utilisera exclusivement les pièces détachées adéquates en respectant les normes de sécurité standards. L'utilisation de pièces détachées d'origine vous préserve du feu, d'un choc ou d'éventuels incidents.

Débranchez le moniteur de sa prise murale et adressez-vous à un personnel qualifié dans les cas suivants :

- Si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés.
- Si du liquide a été renversé dans le moniteur.
- Si le moniteur a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Si vous avez fait tomber le moniteur et que le boîtier est endommagé.
- Si vous remarquez un changement manifeste des performances de votre moniteur.
- Si le moniteur ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions données.



N'utilisez que les commandes mentionnées dans les instructions de fonctionnement car une utilisation incorrecte des autres commandes peut endommager l'appareil. Dans ce cas, le retour au fonctionnement normal de votre moniteur exigera un long travail de la part beaucoup de travail de la part d'un technicien qualifié.



Déclaration de conformité

Numéro de modèle : ce42LM4N-na
Nom commercial : Sanyo
Partie responsable : SANYO FISHER COMPANY
Adresse : 21605 Plummer Street, Chatsworth, Californie 91311
Téléphone : (818) 998-7322

Ce périphérique est conforme au chapitre 15 du règlement de la FCC (Federal Communications Commission). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) il ne doit pas causer de perturbations nuisibles, et
- (2) il doit accepter toutes les perturbations reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.


Normes en matière de cordon d'alimentation secteur

Le cordon d'alimentation secteur fourni avec cet écran LCD respecte les normes d'utilisation du pays dans lequel vous l'avez acheté.

Cordon d'alimentation secteur pour les États-Unis et le Canada :

Un cordon d'alimentation secteur utilisé aux États-Unis et au Canada est homologué par les Underwriters Laboratories (UL) et certifié par l'Association canadienne de normalisation (CSA) respectivement.


Le cordon d'alimentation secteur est doté d'une fiche secteur avec dispositif de mise à la terre. Il s'agit d'un dispositif de sécurité pour que la fiche se branche correctement dans la prise secteur. N'essayez pas de contourner ce dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas mettre la fiche dans la prise, contactez un électricien.



PLACEZ L'APPAREIL À PROXIMITÉ D'UNE PRISE FACILEMENT ACCESSIBLE.


Étape 1 : Connexions (Essentiel)

■ Raccordez le poste d'affichage à par le câble VGA, et au connecteur Scart comme le mentionnent les instructions.



1. Raccordez le cordon d'alimentation à la prise CEI située à l'arrière du moniteur suivant le schéma ci-dessus.

2. Raccordez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise murale.'



⚠ Ce produit n'étant pas équipé d'un interrupteur Marche/Arrêt de secteur, veuillez-vous assurer que la prise secteur est facilement accessible.

⚠ Le moniteur est réglé pour une alimentation C.A. 100~240 V, 50Hz/ 60 Hz. Pour arrêter complètement le moniteur au secteur, ou lorsque le moniteur ne sera pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation au secteur.


⚠ Si vous avez des problèmes avec votre antenne, référez-vous à votre distributeur.



ATTENTION! Ce téléviseur contient des hautes tensions. Confiez l'entretien à un personnel d'entretien qualifié.


■ HDMI (Interface multimédia haute définition)

Ce moniteur est équipé d'une connexion HDMI et permet d'obtenir une résolution d'image supérieure quand il est branché sur une source HDMI. Cette connexion est située à l'arrière du moniteur, à côté de la prise de l'antenne télé.



2. Connexion Y/ Pb/Pr

Ce moniteur d'affichage à cristaux liquides possède tout une gamme de connexions H/V, Y, Pb, Pr ou RGB. Vous pouvez raccorder votre lecteur de DVD aux sorties Y, Pb, Pr au lieu d'utiliser un câble scart. Ce câble peut supporter une haute définition en format de composant analogique. Les sorties RGB, H/V peuvent être utilisées comme entrée pour PC via la sortie BNC.



3. Raccordement à un PC


Ce poste d'affichage possède un raccordement pour PC. Vous pouvez ainsi raccorder un PC au poste d'affichage et l'utiliser comme moniteur (veuillez vous reporter à la page 17).

Pour permuter entre les modes AV1, RGB, AV2 RGB H/V ou Y, Pb, Pr, AV3, HDMI ou PC, appuyez sur le bouton TV/ AV de votre télécommande à plusieurs reprises pendant quelques secondes, le menu sélection apparaît alors à l'écran : utilisez les boutons e ou d pour choisir le mode souhaité.

4. RS232C IN/OUT: une entrée pour les commandes externes de contrôle de l'écran (voir page 18)


5. P J Net IN/OUT (Entrée/Sortie) : permet de connecter le P J-NET pour contrôler l'écran par le biais d'un réseau.

Étape 2 : Installation de la pile de la télécommande



Installez deux piles "AA" de 1,5 volts de manière à ce que les marques "+" et "-" des piles correspondent aux marques "+" et "-" à l'intérieur du boîtier de la télécommande.

Commandes / Terminaux



1. L'affichage à cristaux liquides possède un voyant Veille pour signifier que l'appareil est sous tension.

2. Boutons de commande (au bas du téléviseur)



Bouton Menu/F : permet de faire défiler les fonctions contraste, lumière, couleurs, définition et langue OSD (le bouton F/OK sur la télécommande possède la même fonction).

Bouton entrée/OK : permet de permuter entre les modes AV1, RGB, AV2, AV3, HDMI et PC.

boutons e d : Règle les options sélectionnées à l'aide de la touche Menu/F


bouton 4 : Pour passer du mode affichage au mode veille (pour éteindre complètement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation)

Pour sélectionner un sous-menu, utilisez les boutons e ou d et appuyez sur le bouton 8 lorsque le sous menu souhaité est surligné. Lorsque vous avez réglé un sous-menu, appuyez sur le bouton



MENU pour sortir, puis à nouveau sur le bouton MENU pour sortir du menu principal.

Menu Image



1. Appuyez sur le bouton MENU. Sélectionnez Image en utilisant le bouton e ou d. Appuyez sur le bouton 8 pour entrer.

Sélectionnez les réglages Image de vos préférences "personnelles".

2. Pour sélectionner un réglage, utilisez le bouton e ou d. Lumière, Contraste, Couleur et Définition. Utilisez le bouton 7 ou 8 pour ajuster au niveau souhaité.

3. Présélection : Utilisez le bouton 7 ou 8 pour sélectionner vos réglages "personnels" ou les réglages Dynamique, Standard ou Eco (Pour Lumière, Contraste, Couleur et Définition).

4. Réduction Bruit : Atténuez les "bruits" locaux de l'image (neige), utilisez 7 ou 8 pour sélectionner Automatique / ARRET. / Min / Mid. / Max.

Teinte : Disponible uniquement si un équipement NTSC est branché.

5. Ton chair Dynamique : Améliore le rendu des tons chair, utilisez 7 ou 8 pour sélectionner Marche / Arrêt.

6. Lumière Texte : Ajustez-la en utilisant le bouton 7 ou 8 pour sélectionner Min. / Mid. / Max.


Appuyez sur le bouton MENU pour sortir.

Vos réglages personnels sont automatiquement sauvegardés lorsque vous sortez du menu.

UTILISATION DES MENUS

De nombreuses fonctions de votre téléviseur sont accessibles par la fonction menu.

Menu principal



Pendant que vous utilisez le menu, les commandes disponibles s'affichent au bas de l'écran.

Appuyez sur le bouton **MENU A** pour entrer dans le menu principal.

Commutateur TV/AV

Permet de passer en mode TV, AV1, AV2 BNC, AV3, PC or HDMI
Appuyez plusieurs fois. Appuyez longuement (pendant quelques secondes) ; une barre de sélection AV s'affiche. Sélectionnez le mode que vous souhaitez en utilisant les touches ▲▼

Grand écran

Appuyez pour sélectionner les modes image suivants :
Automatique – Natural – Zoom 14:9 – Sous -
Titrage Intégré 14:9 - Zoom 16:9 - Sous -
Titrage Intégré 16:9 - Plein – Normal.

Mode de veille / Fonction Marche/Arrêt
Pour allumer et éteindre le téléviseur.

Affichage des informations de la chaîne
Pour afficher les informations sur la chaîne. Modifie aussi le système audio. Lorsque l'image est affichée à l'écran, vous pouvez changer de système audio en appuyant plusieurs fois sur le bouton. S-1 : B/G S-2 : D/K S-3 : I S-4 : SECAM L/L. Vous pouvez également sélectionner les systèmes couleur en mode AV de la manière suivante : Auto -> PAL -> SECAM-> NTSC4.43-> NTSC3.58 ->

MENU

Permet d'entrer/quitter les sous-menus.

CURSEURS VERS LE HAUT

Ajuster VERS LE BAS les niveaux de menu

CURSEURS VERS LE HAUT


Ajuster VERS LE BAS les niveaux de menu

Sélection du mode d'image

Appuyez plusieurs fois sur le bouton →← pour sélectionner les modes d'image suivants. Personnel – le mode que vous préférez. Normal – mode normal. Eco – convient aux pièces peu éclairées et donne un effet cinéma. Dynamique – convient aux pièces à l'éclairage lumineux.

Bouton F/OK

A utiliser pour les options menu.



Menu Réglages



■ Verrouillage

Vous pouvez prévenir toute opération non souhaitée sur le moniteur d'affichage à cristaux liquides via les boutons situés au bas du moniteur.

1. Appuyez sur le bouton MENU. Sélectionnez Réglages en utilisant le bouton e ou d. Appuyez sur le bouton 8 pour entrer.
2. Sélectionnez Verrouillage en utilisant le bouton e ou d.
3. Réglez le Verrouillage sur ARRET ou MARCHE en appuyant sur le bouton 7 ou 8.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour sortir.

■ Réglages AV2

Pour sélectionner AV2 dans le menu Réglages, appuyez sur le bouton d et sélectionnez RGB HV/ Y Pb Pr selon votre équipement.

1. Appuyez sur le bouton MENU. Sélectionnez Réglages en utilisant le bouton e ou d. Appuyez sur le bouton 8 pour entrer.
2. Sélectionnez AV2 en utilisant le bouton e ou d.
3. Pour sélectionner Y,Pb,Pr ou RGB, H/V, appuyez sur le bouton 7 ou 8.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour sortir, vos modifications sont automatiquement sauveées.


■ Réglages Arrêt Minuterie

L'arrêt Minuterie met le téléviseur en mode veille lorsque la durée sélectionnée est écoulée.

1. Appuyez sur le bouton MENU. Sélectionnez Réglages en utilisant le bouton e ou d. Appuyez sur le bouton 8 pour entrer.
2. Sélectionnez Arrêt Minuterie en utilisant le bouton e ou d.
3. Pour modifier la durée, appuyez sur le bouton 7 ou 8.

La durée est réglable par palier de 5 minutes. La durée maximale s'élève à 120 minutes.

Un symbole s'affiche à l'angle de l'écran si l'arrêt minuterie est activé.




4. Appuyez sur le bouton MENU pour sortir.

Réglages du menu PC

Raccordez votre PC au connecteur sur la paroi gauche de l'appareil. Une fois le raccordement effectué, sélectionnez mode PC via le bouton v sur votre télécommande. Le poste sert alors de moniteur pour votre PC.



En appuyant sur le bouton **MENU** de la télécommande, une fenêtre de menu apparaît à l'écran, chose qui permet d'ajuster les réglages. Pour ajuster les réglages Image, sélectionnez image en utilisant pour ce faire les boutons e ou d de la télécommande, puis appuyez sur le bouton 8 pour entrer dans le menu suivant réglages image. Appuyez sur les boutons 7 ou 8 pour ajuster la luminosité de l'image, et faites de même pour ajuster le contraste de l'image.



La fonction **Position de l'image** permet de changer la position de l'image, à savoir verticalement ou horizontalement ; pour ce faire, utilisez les boutons 7 ou 8 sur la télécommande.

La fonction **Ajustement vidéo** permet de changer la Phase et l'horloge de l'écran. Si l'image apparaît floue ou avec du grain, cette fonction permet d'obtenir une image plus claire.


La fonction **Ajustement automatique** permet de régler automatiquement l'image en utilisant le bouton 8. Cette fonction change automatiquement tous les réglages mentionnés ci-dessus. La fonction Ajustement automatique peut être obtenue en appuyant sur le bouton de la télécommande.

La fonction **Résolution** affiche la résolution en cours de l'image. Ces informations sont données à titre indicatif, aucun ajustement ne peut être effectué.

Le recours aux boutons 7 ou 8 permet d'ajuster le ton de l'écran en utilisant pour ce faire le ton Blanc **Rouge (R) / Vert (V) / Bleu (B)**. Cette fonction permet d'ajuster l'image pour montrer plus de couleurs; par exemple, si le rouge est sélectionné, vous pouvez régler le ton de rouge apparaissant à l'écran, en l'augmentant ou en le diminuant, à l'aide des boutons 7 ou 8.

La **résolution native** sert lorsque le PC peut afficher en mode WXGA 1366 x 768. À l'aide des boutons 7 ou 8, vous pouvez changer le réglage de votre écran pour recevoir le signal XGA/WXGA. Après la sélection du signal, sauvegardez les réglages en éteignant puis rallumant l'écran.

Pour sélectionner le menu Réglages, appuyez sur le bouton **Menu** sur votre télécommande et utilisez les boutons e ou d pour sélectionner Réglages. Le bouton 8 permet d'entrer dans le menu réglages.



Les réglages pour le Verrouillage enfant / Minuterie et AV2 sont les mêmes qu'en mode moniteur (page19).

Si la fonction Économiseur d'énergie est réglée sur Économiseur d'énergie, le téléviseur passe alors en mode veille si au bout d'une minute aucun signal n'est détecté, et le voyant DEL passe alors au bleu pour indiquer que le poste est en mode veille. Dès détection d'un signal, le moniteur s'allume automatiquement. Utilisez les boutons 7 ou 8 pour mettre cette fonction sur MARCHE ou ARRÊT.

Réglages du RS232C

Les commandes de contrôle moniteur servent à contrôler un moniteur par le biais du port de série RS-232C d'un ordinateur.

ARTICLE	SPÉCIFICATIONS
Synchrone	Asynchrone
Vitesse de transmission	9600/ 19200
Longueur de données	8 bits
Parité	Aucune
Binàire d'arrêt	1
Contrôle de flux	Aucun

Spécifications de l'interface série


Spécifications de transfert

1. Vitesse de transmission : la valeur de configuration initiale est 19200
2. Il est possible de changer la vitesse de transmission par mode de hôtel.

Connexion

Le RS-232C indiqué câble périodique doit être employé pour une connexion à un ordinateur et moniteur d'affichage à cristaux liquides.

Notes pour la communication



La commande moniteur est définie par une commande/une ligne commençant par un 'C' et se terminant par un retour chariot (0x0D). Il existe deux types de commande :

Commande d'exécution fonctionnelle comme C05 [RC] (voir tableau à la page 33)

Commandes de lecture d'état comme CR0 [RC] (voir tableau à la page 33)

Configuration de l'adresse de l'écran en mode RS232

Pour accéder au mode hôtel, appuyez sur la touche verte de la télécommande et maintenez-la abaissée pendant 5 secondes. Un nouvel écran s'affichera.



Chaque écran peut avoir une adresse particulière comme 007, qui permet de commander individuellement l'écran en question sans affecter les autres écrans connectés à un PC de commande.

Commande de format d'adresse

La commande de format d'adressage permet de faire fonctionner plusieurs écrans à partir d'un seul PC via la ligne de commande RS-232C. Si vous sélectionnez '000' pour l'adresse de l'écran, l'écran ne répondra à aucune commande d'adressage provenant du PC.

Si l'adresse provenant du PC est 'FFF', tous les écrans exécuteront la commande.

La commande de format d'adresse est définie par une commande, une ligne commençant par un 'A' et se terminant par un retour de chariot (0x0D).

L'écran lance le décodage à la réception d'un retour de chariot. (0x0D). Une adresse est ajoutée en début d'une commande de contrôle (comme pour une commande d'adresse).

Exemple:

Commande d'exécution fonctionnelle :

"A001C05" [RC] signifie que l'adresse est 001 et la commande de contrôle C05.

Commande de lecture d'état :

"A001CR0" [RC] signifie que l'adresse est 001 et la commande de contrôle CR0.

L'écran peut sélectionner sa propre adresse dans le menu d'options hôtel (ci-dessus). La plage d'adresse est 000 - 999 et l'adresse par défaut est 000.

Le baud est l'unité de mesure de la vitesse de transmission des données du PC aux écrans.

Fonctionnement

■ Mode de veille

Le mode de veille permet d'éteindre le moniteur pendant de brèves périodes de temps. En mode de veille, le moniteur est éteint mais reste sous tension.

● Pour passer le moniteur en mode veille, appuyez sur le bouton 4. Le témoin lumineux bleu brille plus intensément.

● Pour allumer votre moniteur depuis le mode Veille, appuyez sur un des boutons suivants: 4, 5, 6 boutons numériques 0 à 9.




Si le voyant de mise sous tension clignote, arrêtez le moniteur au moyen de l'interrupteur de veille, débranchez le cordon d'alimentation au secteur et contactez notre service après-vente.



Ceci est un signe que la protection interne s'est mise à fonctionner.

■ Utilisation des prises audio

Les prises de sorties audio du moniteur situées à l'arrière du poste possèdent un niveau de sortie audio fixe pour reproduire le son via votre équipement audio.



Sélection de la taille de l'image.

Options d'écran

Aujourd'hui, plusieurs formats de transmission sont utilisés, avec différentes proportions, comme 4:3, 14:9, 16:9 et des formats vidéo comme "boîte aux lettres".

Automatique

Sélectionne automatiquement le mode écran optimal selon le signal WSS fourni par la source de réception. Si le signal ne comporte pas cet élément, le moniteur conserve le mode d'écran actuel.

☞ Ce réglage peut modifier l'image lorsqu'un format différent est reçu, par exemple lors de la réception d'une annonce publicitaire.

☞ WSS (Wide screen signaling)

Certains émetteurs transmettent ce signal et certaines cassettes vidéo l'utilisent. Ce signal identifie les proportions du format de l'image (16:9, 14:9, 4:3 etc.).

Si vous ne recevez pas WSS et si vous n'êtes pas satisfait de l'image, ce moniteur vous donne la possibilité de la modifier en utilisant les options ci-dessous.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **WIDE** pour sélectionner le réglage désiré.

☞ Lorsque la résolution est élevée (720p / 1080i) YPbPr ou HDMI, le format de l'image sera un format 16:9 'image totale' et ne pourra peut-être pas être modifié.

Natural

4:3	14:9	16:9	Vidéo"boîte aux lettres"
Permet d'élargir l'image horizontalement pour remplir l'écran. L'image est plus allongée sur les bords.	L'image est élargie verticalement pour remplir l'écran.	L'image remplit l'écran et conserve des proportions correctes.	Les bandes noires supérieure et inférieure sont conservées, mais la hauteur est comprimée pour s'adapter à l'image.

4:3	14:9	16:9	Vidéo"boîte aux lettres"
La largeur correcte de l'image est conservée, mais le haut et le bas sont coupés.	Permet un cadrage progressif. Le haut et le bas sont coupés.	Permet un cadrage progressif. Le haut et le bas sont coupés.	Les bandes noires supérieure et inférieure sont réduites et la hauteur de l'image est légèrement comprimée.

4:3	14:9	16:9	Vidéo"boîte aux lettres"
Comme pour le zoom (14:9), mais le bas est encore plus comprimé pour permettre la lecture des sous-titres.	Comme pour le zoom (14:9), mais le bas est encore plus comprimé pour permettre la lecture des sous-titres.	Comme pour le zoom (14:9), mais le bas est encore plus comprimé pour permettre la lecture des sous-titres.	Comme pour le zoom (14:9), mais le bas est encore plus comprimé pour permettre la lecture des sous-titres.

Zoom 16:9

4:3	14:9	16:9	Vidéo"boîte aux lettres"
La largeur correcte de l'image est conservée, mais le haut et le bas sont coupés.	Permet un cadrage progressif. Le haut et le bas sont coupés.	Permet un cadrage progressif. Le haut et le bas sont coupés.	Les bandes noires supérieure et inférieure sont réduites et la hauteur de l'image est légèrement comprimée.

Sous - Titrage Intégré 16:9

4:3	14:9	16:9	Vidéo"boîte aux lettres"
Comme pour le zoom (16:9), mais le bas est encore plus comprimé pour permettre la lecture des sous-titres.	Comme pour le zoom (16:9), mais le bas est encore plus comprimé pour permettre la lecture des sous-titres.	Comme pour le zoom (16:9), mais le bas est encore plus comprimé pour permettre la lecture des sous-titres.	Comme pour le zoom (16:9), mais le bas est encore plus comprimé pour permettre la lecture des sous-titres.

Plein

4:3	14:9	16:9	Vidéo"boîte aux lettres"
L'image remplit tout l'écran, la largeur est allongée.	L'image remplit tout l'écran, la hauteur est légèrement allongée aux bords.	L'image remplit tout l'écran avec le rapport d'image correct.	Les bandes noires supérieure et inférieure sont conservées et la hauteur est comprimée.

Normal

4:3	14:9	16:9	Vidéo"boîte aux lettres"
Le rapport correct est conservé, mais des bandes noires sont visibles à gauche et à droite.	Présence de bandes noires, à gauche et à droite, image allongée en hauteur.	Présence de bandes noires, à gauche et à droite, image allongée en hauteur.	Présence de bandes noires à gauche, à droite, en haut et en bas.

TV Spécifications

Caractéristiques communes

Alimentation CA 100~240V, 60Hz

Prise AV

AV1 : CENELEC standard(Peritel)
 Entrée : vidéo composite, RGB et audio-L/R
 Sortie : sortie TV avec vidéo composite, RGB et audio-L/R

AV2 : BNC
 Entrée : RGB, H et V / Y,Pb,Pr / Audio L/R

Sortie : RGB, H et V / Y,Pb,Pr

AV3 : BNC
 Entrée : vidéo composite

Sortie : vidéo composite

Audio M.Out: CINCH
 L/R

Entrée HDMI : HDMI standard

Entrée PC

Service port RS232C: Entrée / Sortie

CE42LM4N-NA

Taille d'écran (pouces) 42" / 107 cm
 (Mesuré diagonalement).

Contraste 800:1

Résolution d'affichage 1366 x 768
 (WXGA)

Angles de visualisation H:178°, V:178°

Dimensions (L x H x P pouces) 41.34" x 25.74" x 5.97"
 (L x H x P mm) 1050mm x 654mm x 150mm

Poids (livre/Kg) 79.4lbs/36Kg

Conseils Pratiques

■ PAS D'IMAGE

- Vérifiez que le poste est branché.
- Essayez un autre canal; si ce nouveau canal fonctionne correctement, il s'agit sans doute d'un problème technique au niveau de la station émettrice.

■ IMAGE DE MAUVAISE QUALITE

- Ajustez la commande de LUMINOSITE.

■ PAS DE COULEURS, IMAGE CORRECTE

- Ajustez la commande de COULEUR.
- Le programme est-il en couleur?

Les pannes suivantes ne sont pas provoquées par le poste:**"INTERFERENCES/PARASITES"**

Les interférences peuvent être provoquées par des appareils ménagers, des systèmes d'allumage automobiles, etc.. Il doit s'agir normalement d'un problème passager; consultez votre distributeur si ce problème persiste.

Mode Hôtel

■ Position du programme au démarrage.**Procédure de réglages**

1. Maintenez appuyé le bouton vert de la télécommande, puis appuyez sur le bouton 5 du moniteur.
2. Utilisez le bouton 5 ou 6 pour surligner **Mode Hôtel**, utilisez 1 pour le mettre en MARCHE ou ARRET.



3. Sélectionnez programme MARCHE en utilisant le bouton 6, sélectionnez la position au démarrage en utilisant les boutons 1 ou 2. (OFF / 0~99 / AV1~AV3 / HDMI)
4. Appuyez sur le bouton **Menu** pour en sortir.



Ce symbole figurant sur la plaque signalétique signifie que le produit a été homologué par Underwriters Laboratories Inc. et a donc été conçu et fabriqué conformément aux strictes normes de sécurité d'U.L. contre les risques d'incendie, de blessures et d'électrocution.

License de l'utilisateur final

Le Produit (soit l'équipement ou l'appareil auquel se réfère la présente documentation) comprend un Logiciel (applications, utilitaires et modules du logiciel vendus avec le Produit) qui est la propriété de Sanyo ou de ses concédants de licence. Lire les conditions d'utilisation de la licence de l'utilisateur final décrites ci-dessous avant d'utiliser le Produit. Si vous n'acceptez pas les termes et conditions de la licence utilisateur final, n'essayez pas d'utiliser le Produit. Remettez le Produit inutilisé dans son emballage et contactez votre fournisseur. Il est possible que celui-ci vous demande une preuve d'achat. En utilisant le Produit, vous acceptez les termes et conditions de la licence de l'utilisateur final.

Concession de licence, conditions et restrictions

1. Sanyo vous concède une licence d'utilisation non exclusive, valable dans le monde entier (sujet aux contrôles douaniers), non transférable (sauf autorisation décrite à l'alinéa 2 ci-dessous) et hors droits du Logiciel exclusivement utilisé avec le Produit.
2. Vous n'êtes pas autorisé à transférer un des vos droits de licence sur le Logiciel sans l'accord écrit préalable de SANYO et, si l'accord est consenti, le Logiciel ne peut être transféré sans le Produit ET à condition que le bénéficiaire du transfert ait lu et accepté les termes et conditions de la présente licence.
3. Vous devez vous assurer que toutes les remarques relatives aux droits d'auteur, aux droits des marques et à toute autre mesure de protection contenues dans le Logiciel sont conservées et non détériorées ou manquantes.
4. Le Logiciel fourni ci-dessous est sujet aux droits d'auteur et aux droits de licence (ne peut être vendu). Notamment, SANYO ne vous transfère pas le droit de possession et/ou de propriété sur le Logiciel. Le Logiciel fourni ci-dessous peut contenir ou être dérivé de certaines parties de matériels fournis sous licence à SANYO pour un tiers fournisseur.
5. Sauf autorisation légale expresse, vous n'êtes pas autorisé à ;

I utiliser le Logiciel avec tout autre matériel informatique que le produit ;

I copier tout ou partie du Logiciel ;

I intégrer tout (ou partie) du Logiciel dans d'autres programmes développés par (ou pour le compte de) et/ou utilisés par votre personne ;

I effectuer de l'ingénierie inverse, décompiler ou désassembler le Logiciel ;

I permettre la redistribution ou l'utilisation de tout (ou partie) du Logiciel avec tout autre matériel informatique autre que le Produit ; ou bien louer, offrir, prêter, revendre, distribuer ou transférer la possession de tout ou partie du Logiciel.

Expiration

La présente licence est valide jusqu'à son expiration. La présente licence expire automatiquement et sans préavis si vous ne respectez pas l'une de ces conditions.

Exclusion

1. Le Logiciel est (dans les limites fixées par la loi) livré "en l'état" et SANYO et ses fournisseurs excluent expressément toutes garanties, expresse ou tacites, y compris (mais sans s'y limiter) les garanties de satisfaction, d'adéquation à un besoin et de non contrefaçon (sauf si ces garanties ne peuvent être exclues par la loi).
2. SANYO ne saurait être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, consécutif ou accessoire (y compris du manque à gagner, de l'interruption de l'activité de l'entreprise, de la perte de données ou des coûts liés à l'acquisition d'un bien, d'une technologie ou de services de substitution) découlant de l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le Logiciel (sauf si une telle responsabilité ne peut être exclue par la loi).

Remarques générales

1. La présente licence utilisateur final est régie par les lois de l'État de Californie. L'utilisateur final et Sanyo conviennent que toute action visant à appliquer ou interpréter les dispositions de ladite licence sera uniquement intentée devant le tribunal étatique ou fédéral pertinent situé dans le comté de Los Angeles, Californie. L'utilisateur final et Sanyo reconnaissent la compétence et la juridiction exclusives d'un tel tribunal.
2. Le termes et conditions décrits ci-dessus supplantent tout accord antérieur, qu'il soit oral ou écrit, conclu entre vous et SANYO en rapport avec le logiciel.

PRECAUCION: Le rogamos que lea y conserve este manual para su seguridad. El receptor de televisión se ha diseñado y fabricado para asegurar su seguridad personal, pero la utilización indebida puede dar como resultado descargas eléctricas o riesgos de incendio. Con el fin de no poner en peligro las protecciones de seguridad de este receptor, obsérvense las siguientes reglas básicas para la instalación, utilización y mantenimiento del citado receptor de televisión.

Instalación

ADVERTENCIA: Para evitar que se produzcan desperfectos al monitor de LCD, éste debe fijarse firmemente siguiendo las instrucciones de instalación de montaje suministradas por el fabricante.

Este monitor NO DEBE montarse de modo permanente sobre la estructura del edificio. Debe montarse de tal modo que pueda desmontarse con herramientas básicas.

El cable de alimentación NO DEBE fijarse a la superficie del edificio. El tendido del cable de alimentación NO DEBE extenderse por la pared, el techo, el suelo ni otras partes semejantes de la estructura del edificio.

El cable de alimentación DEBE colocarse de tal modo que evite que se produzcan daños físicos.

No deje que haya ningún objeto encima del cable de alimentación. No sitúe este monitor de LCD en lugares de paso para evitar que el cable sufra desperfectos.

El monitor debe situarse cerca de una toma de corriente apropiada. No sobrecargue las tomas de pared, ya que esto podría provocar incendios o descargas eléctricas.

No coloque este monitor cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, hornos u otros productos que desprendan calor (incluidos amplificadores).

No sitúe este monitor de LCD a la luz directa del sol.

No se deberá colocar el receptor de televisión sobre una superficie, estantería o mesa inestables. En caso de que el receptor de televisión cayera podría causar lesiones personales y dañar el aparato. El vendedor le puede aconsejar acerca de soportes aprobados o instrucciones para colocar el aparato en un estante o montarlo en la pared.

Este receptor de televisión sólo se deberá operar con la fuente eléctrica que se indica en el aparato o en el manual de instrucciones. Si no se está seguro del tipo de suministro eléctrico que se tenga en casa, consúltese con el vendedor o la compañía eléctrica local. Para más seguridad recomendamos encarecidamente que la alimentación a este monitor pase por una unidad de seguridad con interruptor diferencial residual.

Utilización

No se deberán añadir accesorios que no estén específicamente diseñados para esta monitor

No dejar caer ni meter objetos en las ranuras o aberturas del mueble del monitor. Algunas piezas interiores conducen voltajes peligrosos y el contacto con las mismas puede ocasionar una descarga eléctrica. Nunca se deberán derramar líquidos de ningún tipo sobre el receptor de monitor. No colocar objetos tales como vasos con líquido en la parte superior de su monitor.

No exponga el monitor al contacto con la lluvia, ni lo utilice cerca del agua.

Por ejemplo, cerca de la bañera, el fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, etc. No lo utilice inmediatamente después de mover el monitor de un entorno con temperatura baja a otro con alta temperatura, pues esto produce vapor que podría generar un incendio, descarga eléctrica u otros peligros. Antes de limpiarlo, desconecte el aparato de televisión del enchufe de la pared.

No se deberá emplear productos de limpieza líquidos ni de aerosol directamente sobre el receptor de monitor. Límpielo con un paño suave.

No deposite velas u objetos calientes sobre, al lado o detrás del monitor. No deben usarse llamas vivas cerca del monitor.

No monte el aparato cerca de una fuente de llamas al descubierto. No permita nunca que haya llamas al descubierto cerca de este monitor de LCD.


Este monitor de LCD no debe encastrarse ni encerrarse de ningún modo, dado que la acumulación de calor reduciría la duración del monitor.

Monte el aparato siempre utilizando suficientes piezas de sujeción y de montaje recomendadas.

La sección posterior en forma de aleta que rodea la cabina sirve de disipador de calor, alejando el calor del monitor. La superficie externa de la cabina (zona en forma de aleta) no debe cubrirse, así como

tampoco debe restringirse de ningún modo el flujo de aire ni situar el monitor de LCD en un lugar cerrado.

Le monitor d'affichage à cristaux liquides devrait avoir une distance minimum de 5cm loin du mur et le monitor devrait avoir la distance de 10cm autour du dessus et des côtés



Mantenimiento

Su monitor está totalmente transistorizado y no contiene ningún componente en el que pueda realizar labores de mantenimiento el usuario.

No debe retirar la tapa trasera de su monitor. El aparato trabaja con tensiones elevadas que podrían dañar objetos o.

Desenchufar el receptor de monitor de la toma de corriente y encárguese el servicio de personal cualificado bajo las condiciones siguientes:

- En caso de que esté dañado el cable o enchufe eléctricos.
- Si se ha derramado líquido dentro del receptor de monitor.
- Si el monitor ha estado expuesto a lluvia o humedad.
- Si se ha caído el receptor de monitor o se ha dañado el mueble.
- Si el receptor de monitor muestra cambio evidente de rendimiento.
- Si el receptor de monitor no funciona normalmente tras seguir las instrucciones siguientes:



Ajústese solamente aquellos controles que se cubren en este manual de funcionamiento, ya que si se realiza un ajuste inapropiado de cualesquiera otros controles puede ocasionar daños. Esto frecuentemente requerirá un trabajo extenso por parte de un técnico cualificado para reponer el receptor de monitor a su funcionamiento normal.

Declaración de conformidad

Número de modelo : ce42LM4N-na
Designación comercial : Sanyo
Parte responsable : SANYO FISHER COMPANY
Dirección postal : 21605 Plummer Street, Chatsworth, California 91311, EE. UU.
Teléfono : (818) 998-7322

Este aparato cumple la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:


- (1) este aparato no podrá provocar interferencias perjudiciales, y
- (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquellas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Requisitos del cable de alimentación de c.a.

El cable de alimentación de c.a. que se suministra con este monitor de LCD cumple los requisitos específicos de uso del país donde lo haya adquirido.

El cable de alimentación de c.a. para los Estados Unidos y Canadá:


El cable de alimentación de c.a. que se emplea en los Estados Unidos y en Canadá está registrado por Underwriters Laboratories (U.L.) y certificado por la Canadian Standards Association (CSA). El cable de alimentación de c.a. dispone de un enchufe de línea de c.a. con toma de tierra. Esta es una característica de seguridad necesaria para que el enchufe se ajuste debidamente a la toma de corriente. No intente anular esta característica de seguridad. Si no pudiera introducir el enchufe en la toma, póngase en contacto con su electricista.



LA TOMA DE CORRIENTE DEBE ESTAR UBICADA CERCA DEL EQUIPO Y SER DE FÁCIL ACCESO.


Paso : 1 Conexiones (Esencial)

- Conecte la pantalla a la conectores VGA, BNC y euroconector según sea preciso.



1. Raccordez le cordon d'alimentation à la prise CEI située à l'arrière du moniteur suivant le schéma ci-dessus.

2. Raccordez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise murale.




- ✎ Dado que este aparato no dispone de conmutador de encendido/apagado, cerciórese de que resulta fácil acceder al enchufe de conexión a la red.
- ✎ El monitor está preparado para un voltaje de corriente de 100~240V CA, 50hz/60 Hz. Para desconectarlo completamente de la corriente o, cuando el monitor no se vaya a utilizar por un periodo prolongado de tiempo, se recomienda desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.
- ✎ Para cualquier problema de la antena, consulte a su distribuidor local.



ADVERTENCIA! En el funcionamiento de este aparato se utilizan voltajes altos. Encárguense las labores de mantenimiento y reparación a un personal cualificado.


■ HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición)

Este monitor dispone de conector HDMI. Al conectarlo a la fuente de HDMI proporciona una resolución de imagen muy superior. Esta conexión se encuentra en la parte posterior del monitor, junto a la salida de antena.



2. Conexión Y, Pb, Pr

Este monitor de LCD dispone de diversas conexiones Y, Pb, Pr o RGB, H/V. Puede conectar su reproductor de DVD a los terminales Y, Pb, Pr en vez de utilizar un euroconector. Esto puede transmitir alta definición en forma de componente análogo. RGB, H/V puede utilizarse como entrada de PC a través del terminal BNC.




3. Conexión a PC

La pantalla dispone de conector para PC. Puede conectar un PC a la pantalla y utilizarla a modo de monitor (consulte la página 27). Para pasar de un modo a otro entre AV1, RGB, AV2 RGB H/V o Y, Pb, Pr, AV3, HDMI o PC, pulse repetidamente el interruptor TV/AV del mando a distancia, o pulse y mantenga pulsado unos segundos el botón TV/AV y, a continuación, aparecerá un menú de selección en pantalla. Sírvese de los botones e o d para seleccionar el modo que desee.

4. ENTRADA/SALIDA RS232C: Es una entrada para órdenes externas de control del monitor (consulte la página 28)


5. Entrada/salida de PJ NET: Permite conectar PJ-NET para poder controlar el monitor en red.

Paso : 2 Instalación de las pilas del mando a distancia




Instale dos pilas tipo "AA" de 1,5 voltios de modo que las marcas "+" y "-" de las pilas se correspondan con las marcas "+" y "-" en el interior del alojamiento del mando a distancia.

Controles / Terminales



1. El monitor LCD mostrará una luz roja de Standby para señalar que está encendida.

2. Botones de control (extremo inferior de la cabina)



Botón Menú/F: para pasar a contraste, brillo, color, realce e idioma del OSD (el botón F/ OK del mando a distancia tiene la misma función).

Botón Input/OK: para pasar a modo AV1, RGB, AV2, AV3, HDMI y PC.


Botones e d: Ajusta las opciones seleccionadas con el botón Menú/F

Botón 4: para pasar de modo activado a modo de espera (para apagar por completo el monitor es preciso desconectarlo de la alimentación)

FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ

Muchas de las funciones de su monitor se controlan mediante la función "menú"

MENU



Mientras utiliza el menú podrá ver las operaciones disponibles en la parte inferior de la pantalla.

Pulse el botón **u** para acceder al menú principal.



Para seleccionar un menú secundario utilice el botón **e o d y**, cuando esté resaltado el menú secundario al que desee ir, pulse el botón **7 o 8**.

Para salir del menú secundario en que se encuentre puede pulsar el botón MENU. Pulse de nuevo el botón MENU si desea salir del menú principal.

Menú de Imagen



1. Pulse el botón MENU. Seleccione Imagen sirviéndose del botón **e o d**. Pulse el botón **8** para acceder a esta opción.

Ajuste las opciones de imagen según sus preferencias.

2. Utilice el botón **e o d** para seleccionar la opción que desee entre Brillo, Contraste, Color y Realce. Utilice el botón **7 o 8** para ajustar los niveles según sea necesario.

3. Sintonía: Utilice el botón **7 o 8** para seleccionar la configuración "Personal" o las opciones de configuración Dinámica, Estándar o Eco (para Brillo, Contraste, Color y Realce).

4. Filtro de ruido: Esta opción sirve para reducir el "ruido" de imagen local (aparición de ruido granular) que pudiese haber. Utilice **7 o 8** para seleccionar Med / Alto / Auto / Bajo / NO.

5. Tono de piel dinámico: Esta opción sirve para realzar el tono de piel. Utilice **7 o 8** para seleccionar Sí / No.

Tono: Solo está disponible si el aparato está conectado a equipo NTSC.

6. Contraste TXT: Puede ajustarse utilizando el botón **7 o 8** para seleccionar entre Min / Med / Max.

Pulse el botón MENU para salir de esta opción.

✍ La configuración personal que haya efectuado quedará guardada automáticamente al salir del menú.

Interruptor TV/AV

Para pasar a modo TV, AV1, AV2, BNC, AV3, PC o HDMI. Presione varias veces. Presione y mantenga la posición unos segundos. Aparecerá una barra de selección AV. Elija el modo que desee utilizando las teclas ▲▼

Ancho


Pulse para seleccionar los siguientes modos de imagen
Auto - Natural - Zoom 14:9 - Subtítulos 14:9 - Zoom 16:9 - Subtítulos 16:9 - Completo - Normal.

Standby / Modo de espera

Para encender y apagar el televisor. Ver también la página 28.

Información de los canales

Para mostrar la información de los canales. También puede seleccionar los sistemas de color en modo AV del siguiente modo:
AUTO -> PAL -> SECAM -> NTSC ->



Para seleccionar las posiciones de programa 10-99.

Menú

Para entrar y salir de los menús secundarios. Ver también la página 33.

Subir/bajar nivel

Para ajustar el nivel de volumen del sonido.

Selección de modo de imagen

Pulse el botón →← repetidamente para seleccionar los siguientes modos de imagen.

Personal - Modo de preferencia personal.

Estándar - Modo de imagen normal.

Dinámica - Apropiado para habitaciones con mucha luz.

Arriba/Abajo

Para seleccionar la siguiente opción

Silencio

Para bajar el volumen de los altavoces. El sonido cambia del siguiente modo; Volumen normal -> Volumen reducido a la mitad -> Silencio

Botón OK

Para guardar los ajustes en el menú.

Menú de Configuración



■ Bloqueo Infantil

Puede evitar el funcionamiento no autorizado del monitor de LCD sirviéndose de los botones que se encuentran en el extremo inferior del monitor.

1. Pulse el botón MENU. Seleccione Opciones sirviéndose del botón e o d. Pulse el botón 8 para acceder a esta opción.
2. Seleccione Bloqueo Infantil sirviéndose del botón e o d.
3. Pulse el botón 7 o 8 para seleccionar la opción No o Sí en la función de Bloqueo Infantil.

4. Pulse el botón MENU para salir.

■ Opción AV2

Estando en el menú de opciones, seleccione AV2 pulsando el botón d y elija la opción RGB HV/ Y Pb Pr en función del equipo externo del que disponga.

1. Pulse el botón MENU. Seleccione Opciones sirviéndose del botón e or d y pulse el botón 8 para acceder a esta opción.
2. Seleccione AV2 sirviéndose del botón e or d.
3. Pulse el botón 7 o 8 para seleccionar RGB HV / Y Pb Pr.
4. Pulse el botón MENU para salir. Los cambios que haya efectuado se guardarán automáticamente.

■ Opción de Apagado

La opción de Apagado hace que el televisor pase a modo de espera una vez transcurrido el plazo establecido.

1. Pulse el botón MENU. Seleccione Opciones sirviéndose del botón e or d y pulse el botón 8 para acceder a esta opción.
2. Seleccione Apagado sirviéndose del botón e or d.
3. Pulse el botón 7 o 8 para cambiar el plazo.



El tiempo cambia en pasos de 5 minutos y el plazo máximo que puede configurarse es de 2 horas.

Si ha configurado la opción de Apagado aparecerá un mensaje en una esquina de la pantalla.

4. Pulse el botón MENU para salir.


Ajustes del menú del PC

Conecte su PC al conector situado en el terminal lateral izquierdo del televisor. Una vez conectado, seleccione el modo PC utilizando el botón v del mando a distancia. El televisor se convertirá en un monitor para el PC.

Pulsando el botón **MENU** del mando a distancia, aparecerá en la pantalla una ventana de menú que permite ajustar las opciones.



Para ajustar las opciones de imagen, seleccione Imagen usando los botones e o d del mando a distancia y luego el botón 8 para acceder al siguiente menú de ajuste de la imagen. Pulse los botones 7 u 8 para ajustar el brillo y el contraste de la imagen.



Con **Posición de la imagen** se cambia la imagen horizontal o verticalmente utilizando los botones 7 u 8 del mando a distancia.

Con **Ajuste de imagen** se cambian la fase y el reloj de la pantalla. Si la imagen aparece borrosa o con niebla, esta función la ajustará para conseguir una imagen más nítida.

La función **Ajuste Automático** ajustará la imagen automáticamente pulsando el botón 8. Esta función cambiará automáticamente todos los ajustes indicados anteriormente. También se puede conseguir un ajuste automático presionando los botones [Y] [E?] en el mando a distancia.

Con **Resolución** se mostrará la resolución de imagen actual. La resolución se indica a título informativo, pero no puede ajustarse.

Es posible ajustar el tono de la pantalla utilizando los botones 7 u 8 para modificar el tono blanco **Rojo (R)**, **Verde (G)**, o **Azul (B)**. De este modo se ajustará la imagen para que muestre con mayor intensidad el color seleccionado. Por ejemplo, si está seleccionado el rojo, puede ajustar el tono rojo en la imagen, aumentándolo o disminuyéndolo mediante los botones 7 u 8.

La resolución nativa se emplea cuando el ordenador puede producir una señal de WXGA de 1366 x 768. Sirviéndose de los botones 7 u 8 puede modificar el ajuste de su monitor para recibir una señal de XGA/WXGA. Tras haber seleccionado la señal, guarde este ajuste apagando el monitor y encendiéndolo de nuevo.

Para seleccionar el menú de Ajustes, pulse el botón menu en el mando a distancia y, usando los botones e o d, seleccione Ajustes. Pulse el botón 8 para acceder al menú de ajustes. Los ajustes del bloqueo infantil, el temporizador y AV2 son los mismos que para el modo televisión (páginas 67).



Cuando Ahorro de energía esté activado, el televisor pasará al modo de ahorro de energía tras 1 minuto sin detectar ninguna señal. La luz LED se volverá azul para indicar que está en modo de espera. El televisor se encenderá automáticamente cuando se detecte una señal. Utilice los botones 7 u 8 para seleccionar Sí o NO.

Ajustes del RS232C

Las órdenes de control del televisor se utilizan para controlar un televisor desde un ordenador a través del RS-232C.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Síncrono	Asíncrono
Velocidad de transmisión	9600 / 19200
Longitud de datos	8 bits
Paridad	Ninguna
Bit de parada	1
Control de flujo	Ninguno


Especificación del interfaz en serie

Especificación de la transferencia

1. Velocidad de transmisión: el valor inicial de este parámetro es 19200.
2. La velocidad de transmisión puede cambiar según el modo de servicio.

Conexión

El RS-232C señalado cable serial se debe utilizar para un connection to una computadora y monitor del LCD
Notas para la comunicación
La orden del televisor se define por un comando/una línea que comienza



por "C" y termina con un carácter de retorno del carro (0x0D)

Hay dos tipos de comandos:


Comando de ejecución funcional, p.ej. Co5[CR] (consulte el cuadro en la página 33)

Comando de lectura de estado, p.ej. CR0 [CR] (consulte el cuadro en la página 33)

Configuración de la dirección del monitor en modo RS232

Para acceder al modo hotel, pulse el botón verde del mando a distancia y manténgalo pulsado durante 5 segundos. Aparecerá una nueva pantalla.

Cada monitor puede tener una dirección específica, como por ejemplo



007, lo que ayuda a controlar ese monitor en particular sin afectar a los demás monitores que pudieran estar conectados al ordenador que los controla.

Comando de formato de dirección

El comando de formato de dirección se utiliza para manejar múltiples monitores desde un único ordenador a través de una línea de comando RS232C. Si configura la dirección de su monitor como "000", éste no responderá nunca a los comandos de dirección provenientes del ordenador.

Si la dirección proveniente del ordenador es "FFF", todos los monitores ejecutarán el comando.

El comando de formato de dirección se define por un comando/una línea que comienza por "A" y termina con un carácter de retorno del carro (0x0D)

El monitor comienza a descodificar cuando recibe un carácter de retorno del carro (0x0D)

Se añade una dirección al principio de un comando de control (igual que un comando de dirección)

Por ejemplo:

Comando de ejecución funcional:

"A001C05" [CR] significa que la dirección es 001 y el comando de control es C05

Comando de lectura de estado

"A001CR0"[CR] significa que la dirección es 001 y el comando de control es CR0

El monitor puede establecer su propia dirección en el menú de la opción de hotel (ilustrado más arriba). El rango de direcciones es de 000 a 999, la dirección establecida por defecto será 000.

La velocidad de transmisión indica la unidad de velocidad de transmisión de datos del ordenador a los monitores.

Funciones de conveniencia

■ Cómo entrar y salir del modo de espera

El modo de espera se utiliza para apagar el monitor durante breves periodos de tiempo. En el modo de espera, el monitor está desconectado, pero sigue recibiendo alimentación de energía.

- Para que el monitor pase a modo de espera, pulse el botón 4. El indicador de alimentación azul se iluminará con más intensidad.
- Para encender el televisor desde el modo de espera, pulse cualquiera de los siguientes botones: botones 4, 5, 6 o 0-9.




Si ve que el indicador de encendido parpadea, apague el televisor con el botón Standby, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con nuestro servicio técnico.



Este aviso es una señal que le hace saber que la función de protección de corriente de este aparato de TV está activa.

■ Utilización de conexiones de salida de audio

Las salidas de audio que se encuentran en la parte posterior del monitor proporcionan una salida de audio de nivel fijo para reproducir el sonido a través de su equipo de audio.



Selección del tamaño de imagen

■ Opciones de pantalla

En la actualidad existen varios formatos de transmisión con distintas proporciones, p.ej. 4:3, 14:9, 16:9 y formatos de video como el de buzón.

■ Auto

Automáticamente cambia al modo óptimo de pantalla según la señal WSS que reciba la fuente de señal. Si la señal no lo tiene, el televisor mantiene el modo de pantalla vigente.

Es posible que esta configuración haga que la imagen cambie al recibir un formato diferente p.ej. cuando se recibe un anuncio.

WSS (Señal de pantalla grande)

Algunas emisoras transmiten esta señal y algunas cintas de VCR la traen incluida. La señal identifica la proporción del formato de imagen (16:9, 14:9, 4:3, etc.).

Si no se recibe la WSS y no está satisfecho con la imagen que recibe, este monitor le brinda la opción de cambiarla con las opciones siguientes.

Pulse el botón **ANCHO** repetidamente para seleccionar la configuración que desee.

Cuando se encuentra en alta resolución (720p / 1080i) YPbPr i HDMI, la imagen permanecerá fija en formato 16:9 "tamaño completo" y no podrá cambiarse.

■ Natural

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
Amplía la imagen en el plano horizontal para llenar la pantalla. La imagen está más estirada en los bordes.	Tamaño de imagen para llenar la pantalla oblonga con las emisiones televisivas normales.	La imagen llena la pantalla y muestra una proporción correcta.	Las franjas negras en las partes superior e inferior se mantienen y se comprime la altura para que quepa en la zona de imagen.

■ Zoom 14:9

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
Se mantiene el ancho correcto de imagen, pero se recorta el extremo superior e inferior.	Aumenta levemente la imagen recortando el extremo superior e inferior.	Aumenta levemente la imagen recortando el extremo superior e inferior.	Las barras negras de la parte superior e inferior son más pequeñas y la altura de imagen está levemente comprimida.

■ Subtítulos 14:9

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
Como en zoom (14:9), pero la parte inferior está aun más comprimida para que puedan verse los subtítulos.	Como en zoom (14:9), pero la parte inferior está aun más comprimida para que puedan verse los subtítulos.	Como en zoom (14:9), pero la parte inferior está aun más comprimida para que puedan verse los subtítulos.	Como en zoom (14:9), pero la parte inferior está aun más comprimida para que puedan verse los subtítulos.

■ Zoom 16:9

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
Se mantiene el ancho correcto de imagen, pero se recorta el extremo superior e inferior.	Aumenta levemente la imagen recortando el extremo superior e inferior.	Aumenta levemente la imagen recortando el extremo superior e inferior.	Las barras negras de la parte superior e inferior son más pequeñas y la altura de imagen está levemente comprimida.

■ Subtítulos 16:9

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
Como en Zoom (16:9), pero la parte inferior está aun más comprimida para que puedan verse los subtítulos.	Como en Zoom (16:9), pero la parte inferior está aun más comprimida para que puedan verse los subtítulos.	Como en Zoom (16:9), pero la parte inferior está aun más comprimida para que puedan verse los subtítulos.	Como en Zoom (16:9), pero la parte inferior está aun más comprimida para que puedan verse los subtítulos.

■ Completo

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
Se llena la pantalla entera ampliando el ancho de la imagen.	Se llena la pantalla entera ampliando levemente la altura de los bordes.	Se llena la pantalla entera con la proporción correcta de imagen.	Pueden verse las barras negras de la parte superior e inferior y la altura de imagen está comprimida.

■ Normal

4:3	14:9	16:9	Letterbox Video
Se mantiene la proporción correcta con barras negras a la izquierda y a la derecha.	Barras negras a la izquierda y a la derecha, se amplía la altura de imagen.	Barras negras a la izquierda y a la derecha, se amplía la altura de imagen.	Barras negras a la izquierda, a la derecha, en la parte superior y en la inferior.

Especificación común

Fuente de alimentación 100~240 V c.a. 60 Hz

Terminal AV

AV1: Norma CENELEC (Peritel)

Entrada: Compuesta de vídeo, RGB y audio-I/D

Salida: Salida de televisión con señal compuesta de vídeo y audio-I/D

AV2: BNC

Entrada: RGB, H y V / Y,Pb,Pr. audio-I/D

Salida: RGB, H y V / Y,Pb,Pr.

AV3: BNC

Entrada: Compuesta de vídeo
Salida

Audio. M.Out: Cinch L/R

Entrada HDMI : Norma HDMI grupo

PC Entrada

Service port RS232C:Entrada / Salida

CE42LM4N-NA

Proporción de contraste	800:1
Tubos de imagen (pulgadas) (Medido diagonalmente).	42"/ 107 cm
Resolución de la imagen (WXGA)	1366 x 768
Ángulos de visión	H:178°, V:178°
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad pulgadas) (Ancho x Alto x Profundidad mm)	41.34" x 25.74" x 5.97" 1050mm x 654mm x 150mm
Peso (libra/Kg)	79.4lbs/36Kg

■ NO HAY IMAGEN

- Compruébese que esté enchufado el monitor.
- Inténtese un canal diferente. Si se soluciona, probablemente se trate de problemas de la estación emisora.

■ MALA IMAGEN

- Ajustese el control de BRILLO.

■ NO HAY COLOR Y LA IMAGEN ES BUENA


- Ajustese el control de COLOR.
- Es en color el programa?

Los siguientes fallos no están motivados por el receptor:**"INTERFERENCIAS"**

Los electrodomésticos, sistemas de encendido de coche, etc., pueden causar interferencias. Generalmente se tratará de una condición temporal, pero en caso de que persista la interferencia, póngase en contacto con el vendedor.

Selección del tamaño de imagen**■ Posición de programa al inicio.****Procedimiento de configuración**

1. Pulse y mantenga pulsado el botón verde en el mando a distancia y, a continuación, pulse el botón **5** en el monitor.
2. Sírvese del botón **5** o **6** para resaltar el Modo hotel y pulse **\$** para activar o desactivar esta opción seleccionando SÍ o NO.



3. Escoja el programa y seleccione SÍ con el botón **6**. A continuación, seleccione la posición al inicio sirviéndose de los botones **1** o **2**.
(AV1-AV2-AV3-AV4-0-1-2-3-4-.....99)
4. Pulse el botón "Menú" para salir del menú.



La presencia de este símbolo en la placa indica que el producto está registrado por Underwriters Laboratories Inc. Ha sido diseñado y fabricado para cumplir las normas de seguridad de U.L. contra peligro de incendio, accidente e incidencias eléctricas.

Licencia de usuario final

El producto (concretamente el equipo o el aparato al que se refiere la presente documentación) incluye software (las aplicaciones, utilidades y módulos de software integrados en el producto) propiedad de Sanyo o de terceros que le hayan otorgado la licencia a Sanyo. Antes de utilizar el producto, sírvase leer las Condiciones de la licencia de usuario final que se detallan a continuación. Si no aceptase los términos y condiciones de la Licencia de usuario final, no comience a utilizar el producto. Guarde el producto sin utilizar en su envoltorio original y póngase en contacto con el establecimiento donde lo haya comprado. Es posible que tenga que presentar el recibo de compra. Al utilizar el producto, acepta los términos y condiciones de la Licencia de usuario final, y está obligado en virtud de los mismos.

Concesión, condiciones y restricciones de la licencia

1. Sanyo le concede una licencia no exclusiva, de ámbito mundial (supeditada a controles de exportación), intransferible (salvo lo que se permita en virtud del punto 2), libre de cánones para utilizar el software con el producto y en el mismo.
2. No puede transferir ninguno de los derechos sobre el software que le otorga esta licencia sin el consentimiento previo por escrito de SANYO y, en caso de que obtuviese tal consentimiento, únicamente podrá transferirse el software junto con la transferencia del producto Y siempre que el beneficiario haya leído y aceptado los términos y condiciones de la presente licencia.
3. Debe cerciorarse de que los derechos de autor, marcas comerciales y demás avisos de protección que contiene este software se mantengan tal cual están y no se modifiquen ni se eliminen.
4. El software que se facilita en virtud de la presente está sujeto a derechos de autor y licencia (no está a la venta). Especialmente, SANYO no le transfiere a usted la titularidad ni los derechos de propiedad del software. El software que se facilita en virtud de la presente puede contener o estar basado en partes de material facilitado a SANYO bajo licencia de terceros.
5. Salvo en los casos expresamente permitidos por la ley, no puede:

a) utilizar el software con ningún otro equipo físico que no sea el producto;

b) copiar el software parcial ni totalmente;

c) incluir la totalidad (o parte) del software en otros programas desarrollados por usted (o en su nombre) y/o utilizados por usted;

d) investigar secretos de fabricación del software, descompilarlo ni desensamblarlo;

e) poner el software (ni cualquier parte del mismo) a disposición de otros, ni permitir su redistribución, para que pueda utilizarse con cualquier equipo físico que no sea el producto; ni alquilar, arrendar, regalar, prestar, vender, distribuir o transferir la posesión del software en su totalidad ni ninguna parte del mismo.

Cancelación

La presente licencia permanecerá en vigor hasta que se produzca su cancelación. La presente licencia quedará automáticamente cancelada sin previo aviso si usted incumpliese cualquiera de las disposiciones que contiene la licencia.

Cláusula de exención de responsabilidad

1. El software (en la medida en que lo permite la ley) se suministra "tal cual" y SANYO y sus proveedores excluyen expresamente todas las garantías, explícitas o implícitas, incluyendo (aunque no exclusivamente) garantías de calidad satisfactoria, aptitud para el fin con que se suministra e inexistencia de infracción (salvo en la medida que los mismos no puedan quedar excluidos por la ley).

2. En ningún caso recaerá sobre SANYO la responsabilidad de cualquier daño directo, indirecto, accesorio o perjuicio (incluyendo lucro cesante, interrupción de negocio, pérdida de datos o el coste de la adquisición de bienes, tecnología o servicios de reemplazo) derivado de la utilización o la incapacidad de utilizar el software (salvo en la medida en que tal responsabilidad no pueda quedar excluida por la ley).

General

1. La presente Licencia de usuario final se registrará por la ley del Estado de California. El Usuario final y Sanyo convienen en que cualquier acción para el cumplimiento o la interpretación de los términos de la presente Licencia de usuario final se interpondrá únicamente en el tribunal federal o estatal correspondiente del Condado de Los Ángeles, California. Por medio de la presente, el Usuario final y Sanyo se someten a la competencia y a la jurisdicción exclusiva de este tribunal.

2. Los términos y condiciones anteriores sustituyen cualquier acuerdo previo, ya sea oral o por escrito, que pudiese existir entre usted y SANYO con relación al software.

HDMI / COMPONENT SIGNAL SUPPORT TIMING LIST

HDMI signal support timing

Description	Format Timing	Aspect ratio	Vertical Freq (Hz)	Where defined	Remark
60Hz Formats					
VGA	640x480p	4:3	59.94/60	861	Default format
480p	720x480p	4:3	59.94/60	861	EDTV
480p	720x480p	16:9	59.94/60	861	EDTV
720p	1280x720p	16:9	59.94/60	861	HDTV
1080i	1920x1080i	16:9	59.94/60	861	HDTV
480i	720(1440)x480i	4:3	59.94/60	861 optional	Double clock for 720x480i
480i	720(1440)x480i	16:9	59.94/60	861 optional	Double clock for 720x480i
50Hz Formats					
576p	720x576p	4:3	50	861A	EDTV
576p	720x576p	16:9	50	861A	EDTV
720p	1280x720p	16:9	50	861A	HDTV
1080i	1920x1080i	16:9	50	861A	HDTV
576i	720(1440)x576i	4:3	50	861A optional	Double clock for 720x576i
576i	720(1440)x576i	16:9	50	861A optional	Double clock for 720x576i

Component signal support timing

Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Remark
720_400	31.47	70.09	DOS(VGA)
640_480	31.50	60.00	DOS(VGA VESA 60Hz)
640_480	37.50	75.00	VGA VESA 75Hz
640_480	37.86	72.81	VGA VESA 70Hz
640_480	37.86	74.38	VGA
640_480	35.00	67.00	Mac.
640_480	34.97	66.60	Mac LC 13"
800_600	35.16	56.25	SVGA VESA 56Hz
800_600	37.90	60.32	SVGA VESA 60Hz
800_600	46.90	75.00	SVGA VESA 75Hz
800_600	32.70	51.09	SVGA
800_600	34.50	55.38	SVGA
800_600	37.90	61.03	SVGA
800_600	38.00	60.51	SVGA
800_600	38.60	60.31	SVGA
832_624	49.00	74.00	Mac.
1024_768	48.40	60.00	XGA VESA 60Hz
1024_768	56.50	70.00	XGA VESA 70Hz
1024_768	60.000	75.00	XGA VESA 75Hz
1024_768	44.00	54.58	XGA
1024_768	46.90	58.20	XGA
1024_768	47.00	58.30	XGA
1024_768	48.50	60.02	XGA
1024_768	58.03	72.00	XGA
1024_768	60.31	74.92	XGA
1024_768	61.00	75.70	XGA
1024_768	60.24	75.08	MAC_Normal 19"
1280_960	60.00	60.00	SXGA VESA 60Hz
1280_1024	79.976	75.025	SXGA VESA 75Hz
1280_1024	62.50	58.60	SXGA
1280_1024	63.370	60.01	SXGA
1280_1024	63.34	59.98	SXGA
1280_1024	63.74	60.01	SXGA
1280_1024	63.79	60.18	SXGA
1280_1024	63.90	60.00	SXGA
1280_1024	71.69	67.19	SXGA
1280_1024	76.97	72.00	SXGA
1280_1024	81.13	76.107	SXGA
1152_864	64.20	70.40	SXGA
1152_900	61.20	65.20	SXGA
1152_900	61.85	66.00	SXGA
1152_900	71.40	75.60	SXGA
1152_870	68.68	75.06	MAC_Normal 21"
1280_960	75.00	75.08	Mac.

Component signal support timing

Resolution	Horizontal frequency (KHz)	Vertical frequency (Hz)	Dot Clock Frequency(Mhz)	Remark
720x480	15.735	60i	12.27	SDTV 480i
720x576	15.625	50i	13.50	SDTV 576i
720x480	31.25	60p	27	SDTV 480p
720x576	31.25	50p	27	HDTV 576p
1280x720	45.00	60p	74.25	HDTV 720p
1280x720	37.50	50p	74.25	HDTV 720p
1920x1080	33.75	60i	74.25	HDTV 1080i
1920x1080	28.13	50i	74.25	HDTV 1080i
1920x1080	31.25	50i	74.25	HDTV 1152i

RS-232C COMMAND TABLES

Functional Execution Command Table

Command	Item	Comment
C00	Power ON	
C01	Power OFF	
C23	Wide "Auto" direct	
C24	Wide "Natural" direct	
C25	Wide "Zoom 16:9" direct	
C26	Wide "Title in 16:9" direct	
C27	Wide "Zoom 14:9" direct	
C28	Wide "Title in 14:9" direct	
C29	Wide "Full" direct	
C0F	Wide "Normal" direct	
C30	Picture	Toggle (Dynamic, Standard, Eco, Personal)
C70	AV1 direct	
C71	RGB direct	
C72	AV2 RGBHV direct	
C73	AV2 YPbPr direct	
C74	AV3 direct	
C75	HDMI direct	
C76	PC direct	
C64	PC Auto adjust	
C92	Factory settings	
CF DPMS ON	Power save ON	
CF DPMS OFF	Power save OFF	
CF CLOK ON	Child Lock ON	
CF CLOK OFF	Child Lock OFF	
CF DEA RMCY	RC inhibition OFF	
CF DEA RMCN	RC inhibition ON	

"---" _means "No Function".

Status Read Command Table

Command	Item	Note
CR0	Power	On, Standby, power error,...
CR1	Input Mode	AV1, AV2, ..., HDMI, PC
CR WIDE	Wide Mode	Auto, Normal, Full,...
CR PICTURE	Picture mode	Dynamic, Standard, ...
CR SIGNAL	Signal existence	Signal / No signal
CR CHILD	Child Lock	On / Off
CR DPMS	DPMS	On / Off
C**	Panel operating time	

"---" _means "No Function"

