


Инструкция по сборке и установке



Contura

26T 26K



Подтверждение качества
Камин прошел испытания в **SP Technical Research Institute of Sweden** и соответствует текущим требованиям Европейского Союза по безопасности продукции (CE-marking), и более строгим требованиям сертификации P-marking. *Номер сертификата P-marking: 220312*

Декларация производителя
Этот продукт произведен в соответствии с документацией, которая является основой для успешного прохождения сертификации и важным критерием для контроля производственного процесса.

Требования к дымоходу
Для заднего подключения к дымоходу с тыльной стороны камина и верхнего подключения к дымоходу с верхней стороны камина труба дымохода должна выдерживать температуру не менее 350°C.



Дровяной камин Contura 26 отмечен знаком Swan.

Как один из лучших производителей в Швеции, компания **Nibe Stoves** отмечена знаком **Swan** и имеет право ставить этот знак на все камины своего производства. Наше решение производить камины, которые соответствуют требованиям экологической сертификации Swan – часть нашего намерения быть передовой компанией, уважительно и бережно относящейся к окружающей среде.

Номер экологического сертификата SWAN: 378-001.

Декларация соответствия ЕС

Contura

Производитель

Название компании NIBE AB/NIBE Stoves
Адрес Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 MARKARYD
Расположение фабрики Markaryd, Sweden

Продукт соответствует данной декларации

Тип продукта Камин на твердом топливе
Обозначение типа продукта Contura 20 серии
Типа соответствует стандарту SS-EN 13240
Область применения Отопление жилых помещений
Топливо Дровесина
Особые условия Нет

Производство контролируется уполномоченной организацией

Название Swedish National Testing and Research Institute AB
Адрес Box 857, SE-501 15 BORAS
Номер и дата отчета: 0402-CPD-220320/20061102

Приложения:

- Инструкция по сборке и установке, инструкция по разжиганию огня.

Niklas Gunnarsson/Никлас Гуннарссон
Business area manager NIBE Brasvärme

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте связаться с местными органами по согласованию строительной документации до того, как устанавливать камин. Владелец дома несет персональную ответственность за соблюдение обязательных требований по безопасности и должен иметь разрешение на установку камина, подтвержденное государственным инспектором.

Ваша местная компания, ответственная за чистку труб, также должна быть проинформирована об установке камина, так как установка может повлиять на обычную процедуру чистки труб.

Будьте осторожны!

Некоторые поверхности камина становятся очень горячими во время использования камина и могут привести к ожогам при касании. Также будьте осторожны с теплом, излучаемым через стекло дверцы топki. Размещение горючих материалов ближе отмеченной безопасной дистанции может привести к пожару. Неправильная эксплуатация камина может спровоцировать быстрое воспламенение газов, которое может привести к повреждению Вашего имущества и нанесению вреда здоровью.

Уважаемый владелец камина Contura!

Добро пожаловать в семью Contura.

Мы надеемся, что использование Вашего нового камина принесет Вам немало приятных минут.

Выбор Contura является свидетельством высоких требований, который Вы предъявляете к камину с точки зрения качества и дизайна. Вы можете быть уверены, что этот камин станет неотъемлемой частью вашего дома на долгие годы.

Камин Contura – это не только эффективный источник тепла, он также экологически безопасен.

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию до того, как начать работу по установке и сборке камина, и изучите отдельную инструкцию по эксплуатации до того, как разжечь огонь в первый раз –

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация.....	4
Рекомендуемые безопасные расстояния установки камина.....	5
Подача воздуха для горения.....	7
Панель для защиты пола, чистка камина.....	8
Подключение к дымоходу.....	9
Установка отделочных панелей.....	10
Установка талькомагнезита/плитки, низкая модель.....	11
Установка талькомагнезита/плитки, высокая модель.....	16
Установка аксессуаров – духовка.....	22
Установка аксессуаров – теплонакопительный блок.....	24

Общая информация

Это руководство содержит указания по правильной сборке и установке каминов Contura 20 серии. Чтобы иметь возможность гарантировать Вам безупречную работу и безопасность камина, мы рекомендуем Вам заказать установку камина профессиональному монтажнику. Наши официальные дилеры могут рекомендовать Вам квалифицированного мастера по установке каминов. Список официальных дилеров продукции Contura можно найти на нашем сайте www.contura.eu/ru

Инструкция по использованию камина и разжиганию огня также прилагается. Мы рекомендуем Вам прочитать эти инструкции очень внимательно и сохранить их для будущего использования.

Техническая информация

Мощность 3-9 кВт
Номинальная мощность 6 кВт
КПД до 80%

Модель	C26T выс.	C26T низк.	C26K выс.	C26K низк.
Вес (кг)	470	420	240	240
Ширина (мм)	580	580	580	580
Глубина (мм)	462	462	462	462
Высота (мм)	1622	1312	1622	1312

Вес H26T с духовкой: 480 кг

Вес H26K с духовкой: 265 кг

Вес теплонакопительного блока (доп. оборудование для C26 Т/К Высокая): 120 кг

Воздуховод, внешний диаметр Ø150 мм.

Сертифицировано в соответствии с:


Европейский стандарт EN-13240

Шведский знак качества и экологического соответствия, P-marking cert. no. 220306

Норвежский стандарт NS 3059, SINTEF 110-0223

Немецкий стандарт DIN EN 13240, RRF 4005900

ГОСТ-Р, сертификат № РОСС SE.AI49.VO3165



Разрешение на строительство

До установки камина либо трубы дымохода необходимо обратиться в местный орган по согласованию строительной документации за разрешением. Мы рекомендуем связаться с ними для того, чтобы убедиться, что проект установки камина и дымохода соответствует всем строительным нормам и требованиям, и для получения разрешения на установку.

Фундамент

Проверьте прочность деревянных перекрытий, чтобы убедиться, что они выдержат вес камина и дымохода. Обычно камин с дымоходом может быть установлен на нормальные деревянные перекрытия, выдерживающие вес до 400 кг.

Панель для защиты пола

Камин должен быть установлен на панель для защиты пола от повреждений. Если пол под камином сделан из горючего материала, пол должен быть защищен негорючим материалом как минимум 12 мм толщины, который покрывает как минимум 300 мм пола перед дверцей топki и минимум 100 мм по сторонам от топki.

Дымоход

Тяга дымохода должна обеспечивать отрицательное давление в минимум 12 Па. Тяга зависит как от длины и диаметра дымохода, так и от качества его изоляции. Минимальная рекомендованная длина трубы дымохода составляет 3,5 метра. Диаметр трубы должен равняться 140-160 мм (сечение 150-200 см²). Внимательно проверьте изоляцию трубы дымохода на отсутствие утечек воздуха по стыкам и вокруг дымовых заслонок.

Обратите внимание, что тяга уменьшается в дымоходах с острыми изгибами и горизонтальными секциями. Допустимы горизонтальные секции длиной до 1 м, при условии, что длина вертикальной секции будет не менее 5 м.

При конструировании дымохода должна быть предусмотрена возможность легкого доступа к дымовым заслонкам. Начало дымохода должно быть доступно для прочистки.



Рекомендуемые расстояния для безопасной установки камина

C26T/К Высокая версия


Крыша из горючего материала

- A = высота от пола до верхнего подключения
- B = высота от пола до центра заднего подключения
- C = расстояние от задней стенки до центра верхнего подключения
- D = расстояние от задней стенки до заднего подключения
- E = расстояние от задней стенки до отверстия в панели основания
- F = высота от пола до воздухоприемника (410 мм)
- G = расстояние до отверстия в панели основания


Установите камин на панели основания и убедитесь, что расстояния, указанные на рисунках, соблюдены.

Между дверцей камина и горючими частями здания или декора должно быть расстояние не менее 1 м.


При установке камина с верхним подключением к дымоходу следуйте указаниям производителя дымохода. Обратите внимание на безопасные расстояния между трубой дымохода и горючими материалами, рекомендованные для стальных труб.




Допустимые расстояния для стен из горючих материалов




Стена из горючего материала



Огнеупорная стена из кирпича или бетона



Огнеупорная стена из кирпича или бетона




* Используется для каминов с духовкой (доп. оборудование).

** Во избежание выцветания окрашенных стен из негорючих материалов мы рекомендуем использовать при установке рекомендованные расстояния для стен из горючих материалов.

Рекомендуемые расстояния для безопасной установки камина

C26T/К Низкая версия

Крыша из горючего материала




- A = высота от пола до верхнего подключения
- B = высота от пола до центра заднего подключения
- C = расстояние от задней стенки до центра верхнего подключения
- D = расстояние от задней стенки до заднего подключения
- E = расстояние от задней стенки до отверстия в панели основания
- F = высота от пола до воздухоприемника (410 мм)
- G = расстояние до отверстия в панели основания



Установите камин на панели основания и убедитесь, что расстояния, указанные на рисунках, соблюдены.

Между дверцей камина и горючими частями здания или декора должно быть расстояние не менее 1 м.


При установке камина с верхним подключением к дымоходу следуйте указаниям производителя дымохода. Обратите внимание на безопасные расстояния между трубой дымохода и горючими материалами, рекомендованные для стальных труб.




Допустимые расстояния для стен из горючих материалов



Огнеупорная стена из кирпича или бетона



Огнеупорная стена из кирпича или бетона



Подача воздуха для горения

Воздух для горения может поступать напрямую с улицы через воздуховод, либо через вентиляционный канал во внешней стене комнаты, где установлен камин.



Для нормального горения необходимо приблизительно 25 м³/час.

На рисунках справа показаны различные варианты установки камина. Внешний диаметр соединения камина с воздуховодом составляет 64 мм.


В нагреваемых областях воздуховод должен быть изолирован 30 мм слоем минеральной ваты, покрытой изоляцией от влаги (конструкционный пластик). Очень важно тщательно изолировать воздуховод в местах, где он проходит через стены или пол. Рекомендуется использовать герметизирующую пасту.

Если длина воздуховода превышает 1 метр, его диаметр должен быть увеличен до 100 мм, и размер отверстия в стене должен быть увеличен соответственно.


Изолированный от влаги воздуховод производства Nibe Stoves длиной 1 м доступен как дополнительное оборудование.



Для данного типа соединения в первую очередь удалите вентиляционный экран с воздухозаборника на задней панели.




При подсоединении воздуховода через отверстие в полу, удалите вентиляционный экран с панели основания и панели защиты пола (если она используется)





Панели для защиты пола для каминов Contura 20 серии (дополнительное оборудование)

Металлические панели для защиты пола для каминов Contura 20 серии имеют отверстие для воздуховода. Пожалуйста, обратите внимание, что на рисунках ниже изображено расположение именно этого отверстия, а не входного отверстия для воздуха. При подсоединении воздуховода через отверстие в полу необходимо использовать гибкий шланг. Смотрите рисунки на стр.7.

Стеклянная панель для защиты пола



Металлическая панель для защиты пола



Чистка камина

Перед тем, как начать чистку любого из каминов Contura 20 серии, необходимо удалить дымовую полку. Для этого нужно потянуть ее на себя и вынуть, наклонив вбок.

До использования камина необходимо пригласить квалифицированного трубочиста для проверки.

Прочитайте инструкцию по эксплуатации для каминов Contura 20 серии до того, как разжечь камин в первый раз.



Подключение к дымоходу

При установке дымохода руководствуйтесь соответствующей инструкцией производителя. Дымоход соединяется с камином, как описано ниже.

Камин приходит с фабрики, готовый к верхнему подключению к дымоходу. Если вы хотите использовать заднее подключение, необходимо поменять местами крышку и модуль соединения с дымоходом.

Верхнее подключение к дымоходу

Если вы используете верхнее подключение к дымоходу, вся отделка камина должна быть установлена до начала работ по подключению.

Стартовая труба располагается поверх соединения на корпусе камина. Убедитесь, что уплотнительная прокладка соединения находится на месте и в правильном положении. Фиксирующее кольцо располагается поверх воротника на стартовой трубе. Остальные части устанавливаются согласно инструкции по установке дымохода.




Заднее подключение к дымоходу


Отметьте центр для прохода отверстия для подключения к дымоходу в стене. Убедитесь, что центр отверстия в стене соответствует центру соединительной трубы камина.

Важно!


При верхнем подключении к дымоходу конвекционная решетка должна быть установлена ДО установки трубы!




Сделайте отверстие диаметром ок. 180 мм.




Зацементируйте края отверстия огнестойким раствором (не поставляется в комплекте).




Дайте раствору высохнуть до того, как начнете работы по соединению камина с дымоходом.



Установите соединительную трубу в отверстие в стене и изолируйте соединение уплотнительным шнуром.



Используйте молоток для выемки отверстия для подключения к дымоходу на задней панели. Установите заднюю панель на место по направляющим так, как будет объяснено ниже.




Поставьте камин на место. Убедитесь, что уплотнитель не сместился. При необходимости использования дополнительного изоляционного материала можно использовать термостойкие герметики.

Установка отделочных панелей


Contura 26 T Высокая версия/Низкая версия

Contura 26 K Высокая версия/Низкая версия




**Распакуйте топку и комплект отделочных панелей.
Изучите раздел инструкции по установке отделочных панелей.
Убедитесь, что все необходимые части на месте и не повреждены в процессе доставки.**

Центр дымохода




Разместите направляющую панель (панель основания) в соответствии с рекомендуемыми расстояниями до стен и потолка и убедитесь, что она установлена горизонтально. Тильный край направляющей панели должен быть на 5 мм




Паспорт продукта

Вместе с камином поставляются две таблички с паспортными данными камина. Одна для корпуса камина, и одна для комплекта отделочных панелей. Разместите эти панели на направляющей панели (панели основания), как показано на рисунке.




внутри тыльной стороны камина. Установите корпус камина так, чтобы расстояние от направляющей панели до задней стороны дверцы было 445 мм. Убедитесь, что корпус камина стоит вертикально.


Высокая




Низкая




Установите задние боковые профили с помощью двух шурупов (М6х20) каждый. Убедитесь, что профили закреплены на панели основания и установлены вертикально. При необходимости используйте шайбы между корпусом камина и боковыми профилями для регулировки положения.



Высокая



Низкая



Установите заднюю панель, подвесив ее на отверстия боковых профилей. Если вы выбрали заднее подключение к дымоходу, необходимо подключить камин на этой стадии. Используйте верхний выход, только если вы будете устанавливать духовку. В противном случае используйте нижний выход.



C26T/ C26K

Низкая версия

Сборка

Камины с отделкой из талькомагнезита и из кафеля собираются почти одинаково. На рисунках изображена сборка модели с отделкой из талькомагнезита, маленькие рисунки относятся к моделям с отделкой из кафеля.


Установка отделки из талькомагнезита Установка отделки из кафеля



Общая информация

Для того, чтобы гарантировать правильную установку отделочных панелей (избежать больших зазоров между плитками и других искажений), камин должен быть расположен на ровной горизонтальной поверхности. В процессе установки камина убедитесь, что все отделочные панели установлены ровно и каждый ряд плитки/панелей из талькомагнезита одной высоты по всей длине.

Помните, что талькомагнезит/плитка должны устанавливаться с осторожностью. Они легко царапаются, острые края чувствительны к ударам. Вы также должны быть осторожны при закручивании шурупов, чтобы не повредить талькомагнезит/плитку.




Убедитесь, что задние профили установлены вертикально.

Задвиньте нижние боковые камни на место так, чтобы монтажные пластины на камне были зафиксированы в соответствующих горизонтальных отверстиях профилей. Убедитесь, что между камнем и нижним краем дверцы сохраняется зазор размером 5 мм.


ПЛИТКА


Нижняя боковая панель




Для модели с отделкой из плитки сначала плотно закрепите профили на нижних боковых панелях, как показано на рисунке.

Установите их так же, как показано для модели с отделкой из талькомагнезита.







Закрепите два нижних передних профиля на нижней передней панели так, чтобы они стояли край в край с короткими сторонами панели. Установите переднюю панель между боковыми так, чтобы они были закреплены на месте профилями на передней панели.





ПЛИТКА


Нижняя передняя панель



Убедитесь, что паспортные таблички на месте !




Наденьте передний боковой профиль на монтажные пластины нижнего бокового камня и закрепите верхний край профиля одновременно на заднем боковом профиле и топке. Не затягивайте винты до установки второго ряда боковых панелей.




Установите средние боковые панели на место, используя отверстия в боковых профилях. Затяните винты, удерживающие передние боковые профили на корпусе камина.



ПЛИТКА

Средняя боковая панель







Закрепите винты на верхних боковых панелях, оставляя 4-5 мм между головкой винта и поверхностью камня. Вставьте их в меньшие отверстия на боковых профилях и проверьте, что панели установлены ровно, до того, как затянуть винты.




Прочно закрепите верхние передние профили на верхних боковых панелях. Нажмите на профили вверх так, чтобы изогнутый край находился под нижним краем боковой панели.




Закрепите винты на верхней передней панели, оставляя 4-5 мм между головкой винта и поверхностью камня. Установите панель на место в отверстия и позвольте ей встать на изогнутый край профилей. Проверьте, что передняя и боковые панели находятся на одном уровне, и затяните винты.






Разместите пластину основания теплонакопительного блока на поверхности топки. После этого разместите теплонакопительные блоки как показано на рисунке и протяните алюминиевые шланги через отверстия в каменных блоках и далее вниз в конвекционные трубки на верхней стороне топки. Протягивайте шланги с осторожностью, чтобы не повредить их.




Разместите монтажные винты наверху задней пластины и закрутите их так, чтобы головки шурупов были на одном уровне с поверхностью верхних боковых отделочных панелей.

Осторожно ввинтите конвекционную коробку в верхние передние профили. Затем соедините алюминиевые шланги с конвекционной коробкой.



ПЛИТКА
Верхняя панель

Нанесите несколько капель силикона под верхнюю панель для фиксации на месте.



Аккуратно разместите конвекционную решетку так, чтобы она лежала на штырях и чугунном крае верхней панели. Проверьте, что регулятор тяги открывается и закрывается соответствующим образом.

Установите верхнюю панель на поверхность камина. Штыри в панели предназначены для установки на них конвекционной решетки.

Регулятор тяги


Регулятор тяги верхней конвекционной решетки управляется при помощи рычага на верхней панели. Когда регулятор тяги открыт, нагретый воздух свободно поступает в помещение и нагревает его. Когда регулятор тяги закрыт, большее количество тепла сохраняется талькохлоритом, который отдает тепло более медленно и в течение более длительного промежутка времени.

C26T Высокая версия/ C26K Высокая версия


Сборка

Камины с отделкой из талькомагнезита или кафеля собираются почти одинаково. На рисунках изображена сборка модели с отделкой из талькомагнезита, маленькие рисунки относятся к моделям с отделкой из кафеля.

Установка талькомагнезита




Установка кафельной плитки



Общая информация

Для того, чтобы гарантировать правильную установку отделочных панелей (избежать больших зазоров между плитками и других искажений), камин должен быть расположен на ровной горизонтальной поверхности. В процессе установки камина убедитесь, что все отделочные панели установлены ровно и каждый ряд плитки/панелей из

талькомагнезита одной высоты по всей длине. Помните, что талькомагнезит/плитка должны устанавливаться с осторожностью. Они легко царапаются, острые края чувствительны к ударам. Вы также должны быть осторожны при закручивании шурупов, чтобы не повредить талькомагнезит/плитку.








Убедитесь, что задние боковые профили установлены вертикально. Нажмите на нижнюю сторону панелей из талькомагнезита спереди, чтобы зафиксировать крючки панелей в отверстиях на боковых профилях. Убедитесь, что зазор между панелями и нижним краем дверцы топки составляет 5 мм.

ПЛИТКА

Нижняя боковая панель


Для модели с отделкой из плитки сначала закрепите шурупами два профиля на нижних боковых панелях. Установите их так же, как показано для модели с отделкой из талькохлорита.






ПЛИТКА


Нижняя передняя панель




Закрепите два нижних передних профиля на нижней передней панели так, чтобы они стояли край в край с короткими сторонами панели. Установите переднюю панель между боковыми так, чтобы они были закреплены на месте профилями на передней панели.




Наденьте передний боковой профиль на монтажные пластины нижнего бокового камня и закрепите верхний край профиля одновременно на заднем боковом профиле и топке. Не затягивайте винты до установки второго ряда боковых панелей.




Установите средние боковые панели на место, используя отверстия в боковых профилях. Затяните винты, удерживающие передние боковые профили на корпусе камина.



Закрепите два (2) винта в верхних боковых панелях, оставляя 4-5 мм между головкой винта и поверхностью камня. Вставьте винты в меньшие отверстия на боковых профилях и проверьте, что панели установлены ровно. Затяните винты.





Установите оставшиеся верхние боковые панели аналогичным образом.





Пропустите концы гибких алюминиевых шлангов в конвекционные трубы в верхней части корпуса камина. (Не при установке дополнительного теплонакопительного блока!)

>> Если Вы планируете устанавливать дополнительный теплонакопительный блок, см. стр. 24




Прочно закрепите верхние передние профили на место в боковых панелях. Нажмите на профили вверх так, чтобы боковые панели встали на изогнутый край профиля.




Закрепите винты в верхней передней панели, оставляя 5 мм между головкой винта и поверхностью камня. Установите панель на место в отверстия и позвольте ей встать на изогнутый край профилей. Проверьте, что панель установлена на той же высоте, что боковые панели, и затяните винты. Установите последнюю переднюю панель аналогичным образом.

>> при установке дополнительного теплонакопительного блока, см. стр. 94.




Разместите монтажные винты наверху задней пластины и завинтите их так, чтобы головки шурупов были на одном уровне с поверхностью верхних боковых отделочных панелей.


Осторожно ввинтите конвекционную коробку в верхние передние профили.




Соедините алюминиевые шланги с конвекционной коробкой.



ПЛИТКА Верхняя панель



Нанесите несколько капель силикона под верхнюю панель, чтобы зафиксировать ее на месте.





Аккуратно разместите конвекционную решетку так, чтобы она лежала на штырях и чугунном крае верхней панели. Проверьте, что регулятор тяги открывается и закрывается соответствующим образом.

Установите верхние панели на поверхность камина. Штыри установлены в верхних панелях для размещения на них конвекционной решетки.

Регулятор тяги

Регулятор тяги верхней конвекционной решетки управляется при помощи рычага на верхней панели. Когда регулятор тяги открыт, нагретый воздух свободно поступает в помещение и нагревает его. Когда регулятор тяги закрыт, большее количество тепла сохраняется талькохлоритом, который отдает тепло более медленно и в течение более длительного промежутка времени.


Установка духовки (дополнительное оборудование)



- 1 Аккуратно закрепите угловые профили, которые упакованы вместе с духовкой, на верхних боковых панелях. Нажимайте на профили, чтобы установить их так, чтобы их изогнутый край был вровень с нижним краем боковой панели.

ПЛИТКА

Верхний передний профиль





- 2 Закрепите винты на фронтальной панели, оставляя 4-5 мм между фланцем винта и талькохлоритом.


Установите камень на место, и позвольте ему опуститься на загнутый край бокового профиля. Проверьте, что все панели установлены на одной высоте, и затяните винты.

ПЛИТКА


Фронтальная панель



- 4 Удалите соединительное кольцо с верхней части топки и закрепите его на верхней или задней части духовки, в зависимости от выбранного (заднего или верхнего) подключения к дымоходу.




- 5 Разместите уплотнительное кольцо так, чтобы оно располагалось симметрично вокруг отверстия на верхней стороне топки. Расположите алюминиевые шланги так, чтобы они не мешали установке духовки.




- 6 При использовании верхнего подключения, переместите заглушку с верхнего отверстия духовки на заднее.


Установка духовки (дополнительное оборудование)



- 7 Снимите винты в нижней части духовки.




- 8 Аккуратно поднимите духовку и установите ее на топку. Убедитесь, что уплотнительное кольцо не смещено.




Регулировочные винты

- 9 Закрепите духовку, используя прилагающиеся винты. Между нижним краем дверцы духовки и фронтальной панелью должен оставаться зазор шириной 6 мм. Проверьте, что духовка стоит прямо. При необходимости используйте регулировочные винты для регулировки положения (Установите винты, удаленные в п. 7, на место. Установите поддон из талькомагнезита в основание духовки.)




- 10 Установите экран так, чтобы он опирался на угловые профили. Ослабьте верхние винты в угловых профилях и вставьте в зазор экран. Закрепите конвекционную коробку на экране и подсоедините алюминиевые шланги.



Поддон

Поддон в нижней части духовки можно вынимать и мыть. При необходимости можно обновить поверхность поддона, используя мелкозернистую наждачную бумагу. Можно использовать обе стороны поддона. Важно помнить, что во время работы камина поддон нагревается намного сильнее, чем воздух в духовке. Если во время приготовления пищи на стенки духовки попала еда, необходимо немедленно вытереть ее во избежание пригорания.

Установка теплонакопительного блока (дополнительное оборудование)



Поместите пластину основания теплонакопительного блока на топку. Разместите камни теплонакопительного блока так, как указано на рисунке. Пропустите алюминиевые шланги в отверстия в теплонакопительном блоке и далее в конвекционные трубы в верхней части топки. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить шланги.

